

즐거운 연주 다이나톤

DCP-580S

제품 사용 설명서





(주) 다이나톤 | 08390 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 710호
www.dynatone.co.kr / 한글도메인: 다이나톤.한국
본사 (02) 890-6000 A/S 센터 080-463-3333

Part no. 40-03434

사용 설명서를 읽기 전에

안전상의 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.



경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



경고

전기적 충격, 단락, 손상, 화재 등으로 인한 신체 상해나 사망의 위험성을 피하기 위해 아래의 기본 주의 사항을 항상 따르십시오. 본 경고 사항에는 다음 내용이 포함됩니다.

- 어떠한 식으로도 제품을 열거나 내장 부품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 본 제품에는 사용자가 고칠 수 있는 부품이 없습니다. 고장이 의심되는 경우에는 즉시 사용을 중단하고 공인 서비스 담당자에게 수리를 의뢰하십시오.
- 비에 젖지 않도록 하십시오. 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 액체가 담긴 용기를 본 제품에 옮겨놓지 않도록 하십시오. 쏟아질 우려가 있습니다. 물과 같은 액체가 제품 안으로 새어 들어간 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 분리한 다음 공인 서비스 담당자에게 제품 검사를 의뢰하십시오.
- 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우, 본 제품 사용 중 갑자기 소리가 들리지 않는 경우, 또는 제품에서 이상한 냄새나 연기가 나는 경우에는 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 분리한 다음, 공인 서비스 담당자에게 수리를 문의하십시오.
- 본 제품은 지정된 전압만을 사용하십시오. 전압 조건은 제품의 라벨에 인쇄되어 있습니다.
- 제품을 닦을 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 절대로 젖은 손으로 플러그를 삽입하거나 분리하지 마십시오.
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오. 헐거운 콘센트에는 사용하지 마시고 전원 플러그는 흔들리지 않도록 끝까지 정확히 꽂아 사용하십시오.
- 도시가스 등의 가스 누설이 있을 때는 콘센트, 전원 스위치 등에 손대지 마시고 창문을 열어 반드시 환기하십시오.



주의

신체적 상해의 위험성, 본 제품의 손상이나 기타 재산 손실을 피하려면 아래의 기본 주의 사항을 항상 따르십시오. 본 주의 사항에는 다음 내용이 포함됩니다.

- 전원 코드를 히터나 라디에이터 등의 열 발생원과 가까운 곳에 두지 마십시오. 전원 코드를 과도하게 구부리면 전원 코드가 손상될 수 있습니다. 전원 코드에 무거운 물체를 놓거나, 다른 사람이 밟거나 발에 걸려 넘어질 수 있는 장소에 전원 코드를 놓지 마십시오. 전원 플러그는 코드가 아래로 자연스럽게 향하도록 연결하십시오.
- 제품 또는 콘센트에서 전원 플러그를 분리할 때에는 항상 플러그의 손잡이 부분을 잡으십시오. 코드를 잡아당기면 코드가 손상될 수 있습니다.
- 멀티탭을 사용하여 여러 기기를 동시에 연결하지 마십시오. 음질이 저하되거나 콘센트가 과열될 수 있습니다.
- 본 제품을 장시간 동안 사용하지 않을 경우 전기 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 본 제품을 다른 전자 기기에 연결할 때에는, 먼저 모든 기기의 전원을 끈 다음 연결하십시오. 모든 기기의 전원을 켜거나 고기 전에 음량을 최소로 낮추십시오. 모든 기기의 음량이 최소로 설정되어 있는지 확인하고 본 제품 연주 중 단계적으로 음량 조절 장치를 올려 원하는 청취 수준으로 맞추십시오.
- USB 및 AUX in/out(RCA) 케이블 사용 시 페라이트 코어가 있는 케이블을 사용하십시오.
- 먼지, 진동이 많은 곳이나, 극한 또는 고온의 장소(직사광선, 히터 주변, 대낮 중 차량의 실내 등), 기름이나 수증기가 닿을 수 있는 장소(조리대, 가습기 주변), 습기가 많은 장소(지하, 창고 등), 온도 변화가 심한 장소(베란다 등), 직사광선에는 본 제품을 노출하지 마십시오. 이로 인한 외관 변형 또는 내장 부품의 손상이 유발될 수 있습니다.
- TV, 라디오, 스테레오 음향 장비, 휴대 전화 또는 기타 전기 장치 부근에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품, TV 또는 라디오에서 잡음이 발생될 수 있습니다.
- 떨어질 가능성이 있는 불안정한 장소에는 본 제품을 놓지 마십시오.
- 본 제품을 이동할 경우에는 연결된 모든 케이블을 분리한 후 이동하십시오.
- 본 제품을 사용 시 전기 차단기가 있는 곳에서 사용하십시오.
- 제품을 닦을 때는 부드럽고 마른 또는 물기가 약간 있는 천을 사용하십시오. 도료용 희석제, 용제, 세정액 또는 화학 약품 처리된 청소용 천은 사용하지 마십시오. 또한, 비닐, 플라스틱 또는 고무로 된 물체는 올려놓지 않도록 하십시오. 이로 인해 패널이나 키보드, 제품 외장이 변형, 변색될 수 있습니다.
- 제품에 체중을 싣거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 버튼, 스위치, 커넥터 조작 시 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
- 건반 덮개 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 건반 덮개 및 본 제품의 다른 틈새에 손가락을 넣지 마십시오.
- 건반 덮개, 패널, 키보드의 틈새에 종이나 금속 물질 등 물건을 끼워 넣거나, 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 이러한 경우에는 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 분리한 다음 공인 서비스 담당자에게 제품 검사를 의뢰하십시오.
- 제품과 벽과의 거리를 최소 3cm를 유지하십시오. 불충분한 공기 흐름으로 인하여 피아노가 과열될 수 있습니다.
- 조립 과정을 설명하는 첨부 문서를 주의 깊게 읽으십시오. 본 제품을 올바른 순서로 조립하지 않으면, 제품이 손상되거나 사용자가 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.
- 높은 음량 또는 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 작동시키지 않도록 하십시오. 이로 인해 영구 청각 장애가 나타날 수 있습니다. 청각 장애 또는 귀울림 현상이 나타나는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 천둥, 번개 발생 전에 전기 플러그를 콘센트에서 미리 뽑으십시오.
- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스 담당자에게 제품 점검을 의뢰하십시오.
- 제품 외장에 시트 마감 처리되지 않은 곳은 다습한 경우 곰팡이 등이 발생할 우려가 있으므로 곰팡이가 생기지 않도록 관리를 철저히 하여 주십시오.

제품 특징

다이나톤 디지털 피아노를 선택하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 최대 동시발음수 81음의 최고급 음원, 256Mbit의 고품질 사운드 데이터를 갖춘 고품질 제품이며, 다이나톤의 차세대 건반(NaturaTouch™)이 탑재되어 연주자의 미세한 연주도 모두 놓치지 않고 표현할 수 있는 고급 디지털 피아노입니다.

특히, 효과적인 피아노 연습을 위해 연주한 내용을 녹음/재생할 수 있는 2트랙 녹음 기능과 컴퓨터 음악을 위한 USB 단자, MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 기기와의 연결을 위한 스테레오 오디오 입출력 단자를 가지고 있습니다.

또한, 사용자의 피아노 학습을 위한 교육용 음악(클래식 명곡, 초등학교 음악, 바이엘, 부르크뮐러, 체르니 100/30/40, 소나티네 전곡)을 내장하고 있습니다.

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 숙지하여 기능이나 구조를 충분히 이해한 후 사용하면 보다 쉽게 수준 높은 연주를 즐길 수 있습니다.

본 사용 설명서는 품질 보증서와 함께 소중히 보관하여 주십시오.

감사합니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

"안전상의 주의 사항"은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

사용 설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

본 설명서의 저작권은 (주)다이나톤에 있습니다. (주)다이나톤의 사전 허가없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

본 제품은 220V에서 사용할 수 있도록 설계된 제품입니다.

본 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

차례

사용 설명서를 읽기 전에

안전상의 주의사항
제품 특징

차례

제품 부속품

제품의 조립

제품의 명칭 및 기능

전원 스위치
헤드폰 단자
외부 기기 연결
페달
조작 패널

기본 조작

주음량 조절
음색 선택
PIANO 버튼
듀얼 모드(DUAL)
음색 혼합(LAYER)
건반 분리(SPLIT)
건반 분리점 변경
부음색 음량 조절
트윈피아노(TWIN)

피아노 어시스트(PIANO ASSIST)

메트로놈(METRONOME)
리듬 종류
리듬 선택
리듬 리스트
시작과 정지
빠르기 조절
코드 입력 모드
건반 분리점 변경
반주 음량 조절

녹음(RECORD)


녹음
재생
삭제

1	교육 기능(EDU)	22
1	음악 재생	22
3	재생 빠르기 조절	23
	재생 음량 조절	23
4	클래식 명곡 리스트	24
	초등학교 음악 수록곡 리스트 1~3	25
5	바이엘/체르니/부르크뮐러/소나티네 수록곡 리스트	28
6	브레인 케어(BrainCare)	29
	브레인 케어 모드	29
8	재생과 정지	29
	타이머 설정	29
	기능 설정(FUNCTION)	30
	SETUP 버튼 사용	30
	설정 항목	30
12	미디 시행표	32
12	GM음색 및 타악기 리스트	33
	GM음색 리스트	33
	타악기 리스트	34
	A/S를 받기 전에...	37
	제품 사양	38
	제품 보증서	39
16		
16		
17		
17		
17		
17		
18		
18		
20		
20		
21		
21		
21		
21		


제품 부속품

제품을 구입한 후에 포장을 풀고 아래 물품의 유무와 상태
를 확인하시고 빠진 물품이나
손상된 물품이 있으면 구입처에 문의하세요.


제품 본체




사용 설명서







좌, 우측 다리(a, b)



페달부(c)



가림판(d)

페달부 고정 나사
(e) (M6 × 25)mm, 4개가림판 고정 나사
(f) (M3.5 × 25)mm, 4개
(g) (M4 × 13)mm, 2개본체 고정 나사
(h) (M6 × 15)mm, 4개

AC 어댑터




만일 사용자가 본 제품을 장거리로 옮기려면 재포장이 필요하오니 이 때를 대비하여 원래의 포장
자재를 보관해 두면 편리하고 안전하게 옮길 수 있습니다.


제품의 조립

1 좌, 우측 다리와 페달부의 조립

- ① 양쪽 다리(a, b)와 페달부(c)를 그림과 같이 조립한 후 4개의 페달부 고정 나사(e)를 사용하여 페달부를 고정하십시오.



2 가림판의 조립




① 가림판(d)를 화살표 방향으로 양쪽 다리 사이에 끼워주십시오.

② 6개의 가림판 고정 나사(f, g)를 이용하여 가림판(d)를 고정하십시오.

③ 수평이 유지되도록 주의하여 설치하십시오.

3 본체와의 조립



- ① 조립된 하체에 본체를 맞추어 올려놓고 4개의 **본체 고정 나사(h)**로 하체부와 본체를 확실히 고정하십시오.



- ② 본체 부분의 전면 상단에 있는 악보 받침대를 세운 후 뒤에 있는 고정쇠로 악보 받침대를 고정시켜 주십시오.


4 페달 및 전원 단자 연결

- ① 본체 아랫면에 있는 전원 어댑터와 페달 케이블을 연결하여 주십시오.
 ② 페달 케이블은 페달 박스 안쪽에 고정되어 있으므로 이를 풀어서 연결하여 주십시오.



제품의 명칭 및 기능

전원 스위치



어댑터(Adapter)를 가정용 전기 콘센트에 연결하고 어댑터의 DC잭을 피아노의 본체 아랫면에 있는 **DC IN** 단자에 연결하십시오. 어댑터 연결 후 **POWER(전원)** 스위치를 길게 누르면 전원이 켜집니다.

- ☞ 전원을 켜면 음색은 '그랜드 피아노1(GP1)'로 설정됩니다.
- ☞ **MASTER VOLUME(음량조절기)**을 사용하여 음량을 조절할 수 있습니다.


전원을 끌 때는 전원 스위치를 길게 누르십시오.
전원을 끄고 다시 켜면, 녹음 메모리를 제외한 모든 설정은 처음 상태로 돌아갑니다.

자동 전원 차단 기능

본 디지털 피아노는 약 30분 동안 조작을 하지 않으면 전력 낭비를 줄이기 위해 자동으로 전원이 꺼 지도록 설계되었습니다.

자동 전원 차단 설정을 변경 하려면 Page31을 참조하십시오.


헤드폰 단자



피아노 왼쪽 아래에 2개의 스테레오 헤드폰 단자가 있습니다.

- ☞ 피아노에 헤드폰을 연결하면 제품의 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
- ☞ 2개의 헤드폰 단자로 2명이 동시에 연주를 듣고 연습할 수 있습니다.
- ☞ 스테레오 6.35mm(1/4 인치) 플러그 헤드폰을 사용하며, 3.5mm 플러그 헤드폰을 사용하려면 별도의 변환 젠더(3.5mm → 6.35mm)가 필요합니다.
- ☞ 헤드폰은 별도 판매합니다.

외부 기기 연결



외부 기기 연결 단자(피아노 본체 아랫면)

1 컴퓨터와의 연결(USB TO HOST)

피아노에는 USB 단자가 있어 컴퓨터와 직접 연결할 수 있습니다.
이 단자를 사용하면 USB를 통하여 피아노와 컴퓨터의 미디 데이터의 송수신은 물론 오디오 스트리밍 데이터를 송수신할 수 있습니다.

- 1 USB 연결선(별매품)을 사용하여 피아노와 컴퓨터를 연결합니다.
- 2 피아노를 미디 장치로 사용하려면 미디 음악 프로그램을 실행시킨 후 해당 프로그램의 입출력 장치를 USB 오디오 장치로 설정하십시오.
- 3 피아노를 컴퓨터의 오디오 장치로 사용하려면 기능 설정(Function)에서 'USB 오디오'를 On으로 설정하십시오. (Page31 참조) USB 연결 후 컴퓨터의 오디오 장치를 피아노로 설정하십시오.

- ☞ USB 연결시 피아노의 일부 연주음이 소리나지 않을 수 있습니다.
- ☞ 오디오 장치로 사용시 피아노의 연주음을 컴퓨터에서 디지털로 녹음할 수 있습니다.
- ☞ USB 연결선은 USB 2.0 A-B형이며, 1.2m 이하의 연결선 사용을 권장합니다.
- ☞ 윈도우즈 XP 이상 OS와 Max OS X에서 사용할 수 있습니다.
- ☞ 일반 윈도우즈 장치 드라이버를 사용하므로 별도의 드라이버는 필요없습니다.
- ☞ iOS 4 이상의 아이폰과 아이패드를 사용할 수 있습니다.
- ☞ 안드로이드의 경우 스마트기기의 제조사 또는 안드로이드 버전에 따라 기능의 제한이 있을 수 있습니다.
- ☞ 장치 인식이 잘 안되거나 USB 오디오 장치가 장치 설정 메뉴에서 보이지 않을 때에는 USB 케이블 및 연결 상태를 점검 하십시오.
- ☞ 컴퓨터와 연결 시 수초의 연결 시간이 필요합니다. 이 때 피아노를 조작하면 일시적으로 오동작을 일으킬 수 있습니다.
- ☞ 컴퓨터와 연결 시 컴퓨터가 꺼지거나 멈추는 경우, 연결을 다시 시도하지 마시고 즉시 다이나톤 서비스 센터(080-463-3333)로 문의하여 주십시오. 이런 경우 컴퓨터와 피아노에 손상을 줄 수 있습니다.

2 오디오 입력 단자(AUX IN)

오디오 입력 단자를 사용하면 내장 스피커로 외부 오디오 기기의 사운드를 들을 수 있습니다.
외부 기기(MP3 플레이어, CD 플레이어, 사운드 모듈, 전자 악기 등)의 오디오 출력 단자와 피아노의 **오디오 입력 단자(AUX IN)**를 오디오 케이블(별매품)을 사용하여 연결하면, 피아노의 내장 스피커를 통해 연결된 기기의 사운드를 들을 수 있습니다.

3 오디오 출력 단자(AUX OUT)

오디오 출력 단자를 사용하면 피아노의 오디오 출력을 외부 기기(앰프 등)에 연결하여 더 큰 출력을 얻을 수 있습니다.

오디오 케이블(별매품)을 사용하여 **오디오 출력 단자(AUX OUT)**와 외부 기기의 입력단자를 연결하여 사용할 수 있습니다.


- ☞ 오디오 출력 단자로 외부 기기와 연결할 때, 외부 기기의 전원을 먼저 켜고 난 후, 피아노의 전원을 켜십시오. 외부 기기의 사용을 끝낸 후에는 반대로 피아노의 전원을 끄고 난 후, 외부 기기의 전원을 꺼주십시오.
- ☞ 오디오 연결 단자는 스테레오 RCA 커넥터로 구성되어 있습니다.

페달

본 디지털 피아노에는 어쿠스틱 피아노와 동일한 세 개의 페달이 있습니다.

페달선의 연결

하체 페달부 안쪽에 묶여 있는 페달 케이블을 본체 아래면의 페달 단자에 연결하여 주십시오.



페달의 기능

① 댐퍼 페달(Damper Pedal) - 오른쪽 페달

이 페달은 어쿠스틱 피아노의 댐퍼 페달과 같은 기능의 페달이며, 연주 중에 이 페달을 밟으면 건반에서 손을 뗀 후에도 연주음이 지속됩니다. 또한 하프페달(Half Pedal) 기능이 있어 섬세한 연주표현이 가능합니다.

☞ 하프페달(Half Pedal)은 페달을 밟는 깊이에 따라 지속음의 길이가 다르게 적용되는 기능입니다.

② 소스테누토 페달(Sostenuto Pedal) - 가운데 페달


이 페달은 어쿠스틱 그랜드 피아노의 가운데 페달인 소스테누토 페달과 동일한 기능의 페달이며, 건반을 누른 상태에서 이 페달을 밟으면, 그 건반에 해당하는 음만 지속되고 페달이 밟힌 이후에 누른 건반의 음들은 지속되지 않게 합니다.

③ 소프트 페달(Soft Pedal) - 왼쪽 페달



이 페달은 어쿠스틱 피아노의 소프트 페달과 같은 기능의 페달이며, 이 페달을 밟으면 연주음이 평상시 보다 작고 부드럽게 연주됩니다.



조작 패널



- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| (a) 다기능 표시창 | | Page 12 |
| (b) DATA 감소 버튼 | | Page 13 |
| (c) DATA 증가 버튼 | | Page 21, 22 |
| (d) PIANO 버튼 | | Page 21, 22 |
| (e) DUAL 버튼 | | Page 21, 22 |
| (f) REC/EDU 버튼 | | Page 21, 22 |
| (g) ▶ / ■ / ENTER 버튼 | | |
| (h) TRACK1/L 버튼 | | Page 21, 22 |
| (i) TRACK2/R 버튼 | | Page 21, 22 |
| (j) SETUP 버튼 | | Page 30 |
| (k) METRONOME/PNO ASSIST 버튼 | | Page 16, 17, 23 |



외부기기 연결 단자

- 1 USB Page 9
- 2 PEDAL Page 7, 10
- 3 AUX IN/OUT Page 9

전원

- 4 DC IN Page 7
- 5 전원 스위치 Page 8

음량 조절

- 6 MASTER VOLUME Page 8, 12

페달

- 7 소프트 페달 Page 10
- 8 소스테누토 페달 Page 10
- 9 댐퍼 페달 Page 10

기본 조작

주음량 조절

전체 음량 조절

음량조절기(MASTER VOLUME)를 사용하여 피아노의 전체 음량을 조절합니다.

☞ 헤드폰을 연결하면 헤드폰 음량이 조절됩니다.



음색 선택

본 제품은 깊고 풍부한 고품질의 그랜드 피아노 음색 및 다양한 종류의 어쿠스틱 악기 음색과 최신의 전자 악기 음색까지 모두 갖추고 있는 최고급 디지털 피아노입니다.

1 음색 종류

본 제품에는 주음색 32개, 타악기 세트 1개, 효과음 세트 1개가 있습니다.

컴퓨터와 연결 시 제품에 내장된 128가지의 GM규격 호환 음색들을 모두 사용할 수 있습니다.

음색 리스트

표시	음색	표시	음색	표시	음색	표시	음색
G.P1	Grand Piano1	P.Or	Pipe Organ	Chr	Choir Ahhs	Obo	Oboe
G.P2	Grand Piano2	E.O1	Elec. Organ1	HAP	Harp	CLA	Clarinet
Ht.P	Honky Tonk	E.O2	Elec. Organ2	Gt1	Guitar1	brS	Brass Section
E.P1	Elec. Piano1	E.O3	Elec. Organ3	Gt2	Guitar2	A.SP	Alto Saxophone
E.P2	Elec. Piano2	Acd	Accordion	Ac.b	Acoustic Bass	Sn1	Synth1
HSC	Harpsichord	Str	Strings	FG.b	Finger Bass	Sn2	Synth2
CEL	Celesta	SL.S	Slow Strings	Sn.b	Synth Bass	dru	Drum
Vbr	Vibraphone	Sn.S	Synth Strings	FLt	Flute	S.EF	Sound Effect

☞ Sound Effect 음색의 상세 리스트는 Page 34를 참조하십시오.


2 음색 선택

DATA 증가 또는 감소 버튼을 눌러 원하는 음색을 선택하십시오.

☞ 피아노를 켜면 그랜드 피아노1(G.P1)로 설정됩니다.

☞ 화면에 음색 이름이 표시되면 DATA 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

☞ 음색을 빠르게 변경하려면 DATA 버튼을 길게 누르십시오.




PIANO 버튼

PIANO 버튼을 누르면 듀얼 모드가 해제되고 메인 음색이 기본 음색인 그랜드 피아노1(G.P1)로 변경됩니다. 피아노 음색으로 즉시 변경 시 사용합니다.

☞ 버튼을 누르면 PIANO 버튼이 3회 깜빡입니다.

☞ 듀얼 모드는 Page 13을, 녹음 기능은 Page 21을 참조하십시오.



■ 듀얼 모드(DUAL)

듀얼 모드(DUAL)에는 음색혼합(LAYER), 건반분리(SPLIT), 트윈피아노(TWIN)의 3가지 모드가 있습니다.
DUAL 버튼을 누르면 모드가 바뀝니다. **DUAL** 버튼을 반복하여 눌러 원하는 모드를 선택하십시오.

음색혼합(LAr) → 건반분리(SPL) → 트윈피아노(tn) → 모드 해제



음색혼합(Layer)



건반분리(Split)



트윈피아노(Twin)

☞ 듀얼 모드 해제 시 별도의 표시 없이 이전 화면으로 돌아갑니다.

■ 음색혼합(LAYER)


음색혼합은 건반을 누를 때 두 가지의 음색이 동시에 연주되어 마치 두 개의 악기를 동시에 연주하는 효과를 얻을 수 있는 기능입니다.

1 기본 음색을 선택합니다.

음색의 선택은 Page12를 참조하시기 바랍니다.

2 DUAL 버튼을 누르십시오.

DUAL 버튼을 누르면 화면에 'LAr'이 표시되며 음색혼합 모드가 설정됩니다.
화면에 'LAr' 표시 후 부음색이 표시됩니다.



음색혼합(Layer)



☞ 기본 음색 SL.S(Slow Strings)

3 혼합할 부음색을 선택합니다.

DATA 증가 또는 감소 버튼을 사용하여 부음색을 선택할 수 있습니다. (Page12 참조)

☞ 듀얼 모드 사용 중 음색 변경 시 부음색이 변경됩니다.

☞ 부음색의 음량을 조절하여 주음색과의 밸런스를 조절할 수 있습니다. (Page15 참조)

4 DUAL 버튼을 3번 더 누르면 모드가 해제됩니다.

음색혼합(LAr) → 건반분리(SPL) → 트윈피아노(tn) → 모드 해제

건반분리(SPLIT)


건반분리는 한 대의 피아노에서 오른손과 왼손의 음색을 달리하여 연주할 수 있는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 오른손의 멜로디 파트는 피아노 음색으로 연주하고 왼손의 반주 파트는 베이스 음색으로 연주할 수 있습니다.

1 기본 음색을 선택합니다.

음색의 선택은 Page12를 참조하시기 바랍니다.

2 DUAL 버튼을 반복하여 누르십시오.

DUAL 버튼에 불이 꺼져 있을 때 DUAL 버튼을 누르면 음색혼합('LAr') 모드가 되고 한 번 더 누르면 건반분리('SPL') 모드가 됩니다. 화면에 'SPL' 표시 후 부음색이 표시됩니다.



SPL

건반분리(Split)

F G.b

기본 음색 FG.b(Finger Bass)

3 건반분리 음색을 선택합니다.

DATA 증가 또는 감소 버튼을 사용하여 부음색을 선택할 수 있습니다. (Page12 참조)

☞ 듀얼 모드 사용 중 음색 변경 시 부음색이 변경됩니다.

☞ 부음색의 음량을 조절하여 주음색과의 밸런스를 조절할 수 있습니다. (Page15 참조)

4 DUAL 버튼을 2번 더 누르면 모드가 해제됩니다.

음색혼합(LAr) → 건반분리(SPL) → 트윈피아노(tn) → 모드 해제

건반분리점 변경

건반분리 모드에서 두 영역이 나누어지는 위치를 변경할 수 있습니다.

DUAL 버튼을 누른 상태에서 영역을 나누고자 하는 위치의 건반을 누르면 벨소리가 나고 선택한 건반을 기준으로 새로운 분리점이 설정됩니다. 화면에는 사용자가 선택한 건반의 음과 옥타브가 표시됩니다. 예) Gb3, A4 등

☞ 초기 건반분리 위치는 Gb3 (3번째 옥타브 Gb, 화면 표시 'Gb3')입니다.

▼ 건반분리점 (기본값 Gb3)




부음색 음량 조절

부음색의 음량을 조절하여 주음색과의 음량 밸런스를 조절할 수 있습니다.
음색혼합과 건반분리 음량이 동시에 조절됩니다.

1 SETUP 버튼을 한 번 누른 후 DUAL 버튼을 한 번 누르십시오.

SETUP 버튼을 누르면 화면에 '---'가 표시되고 이 때 DUAL 버튼을 누르면 화면에 부음색 음량이 표시됩니다. DATA 증가 또는 감소 버튼을 눌러 부음색 음량을 조절합니다.



☞ DATA 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본값인 (60)으로 설정됩니다.

☞ 음량의 조절 범위는 1~100입니다.

☞ DATA버튼을 길게 누르면 부음색 음량을 빠르게 변경할 수 있습니다.

2 설정이 끝나면 SETUP 버튼을 다시 눌러 모드를 종료하십시오.

트윈피아노(TWIN)

트윈피아노 기능이란 피아노 건반을 두 개의 영역으로 나누어 좌우 건반 영역에 같은 음역을 설정하여 사용하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 하나의 피아노로 두 명의 연주자가 연주할 수 있어 마치 두 대의 피아노를 사용하는 것과 동일한 효과를 누릴 수 있습니다.


1 음색을 선택합니다.

음색의 선택은 Page12를 참조하시기 바랍니다.

2 DUAL 버튼을 반복하여 누르십시오.

DUAL 버튼에 불이 꺼져 있을 때 DUAL 버튼을 누르면 음색혼합('LAr') 모드가 되고 2번 더 누르면 트윈피아노('tn') 모드가 됩니다. 'tn' 표시 후 트윈 음색(주음색)이 표시됩니다.

트윈피아노 모드를 선택하면 건반은 아래 그림과 같이 Eb4 건반을 기준으로 좌우 건반 영역이 나뉘며 좌우의 건반 영역에는 같은 음역이 설정됩니다.



☞ 트윈피아노 모드에서 댐퍼 페달 효과를 영역 별로 분리하여 사용할 수 있습니다.

제1영역: 소프트 페달(왼쪽) / 제2영역: 댐퍼 페달(오른쪽)

3 DUAL 버튼을 누르면 모드가 해제됩니다.

음색혼합(LAr) → 건반분리(SPL) → 트윈피아노('tn') → 모드 해제

피아노 어시스트


PIANO ASSIST

메트로놈(METRONOME)


메트로놈은 지정한 빠르기에 맞추어 박자를 들을 수 있는 기능으로 메트로놈 기능을 사용하면 정확한 빠르기로 피아노를 연주할 수 있습니다.

메트로놈의 시작과 종료

PNO ASSIST 버튼을 누르면 메트로놈이 시작되고 다시 한 번 버튼을 누르면 정지됩니다.



120
기본 빠르기



빠르기 조절

빠르기의 조절 범위는 $J=40\sim250$ 이며 **DATA** 증가 또는 감소 버튼으로 변경할 수 있습니다.

- ☞ **DATA** 버튼을 길게 누르면 빠르게 변경할 수 있습니다.
- ☞ 메트로놈 사용 중 **DATA** 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본값인($J=120$)으로 설정됩니다.
- ☞ 메트로놈 음량을 변경할 수 있습니다. (Page 31 참조)


메트로놈 박자 설정

1 SETUP 버튼을 한 번 누른 후 PNO ASSIST 버튼을 한 번 누르십시오.

SETUP 버튼을 누르면 화면에 ‘---’가 표시되고 이 때 **PNO ASSIST** 버튼을 누르면 화면에 박자가 표시됩니다. **DATA** 증가 또는 감소 버튼을 눌러 메트로놈 박자를 조절합니다.



SETUP 선택 시



0
기본 설정 박자

- ☞ **DATA** 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본값인(0)으로 설정됩니다.
- ☞ 메트로놈 박자 설정 범위: 0, 2~12
- ☞ 약 10초 동안 **DATA** 버튼의 조작이 없으면 자동으로 SETUP 모드가 종료됩니다.

2 설정이 끝나면 SETUP 버튼을 다시 눌러 모드를 종료하십시오.

리듬 종류

본 제품의 리듬에는 드럼 반주와 피아노 반주의 2가지 종류가 있습니다. 피아노 반주 선택 후 코드 입력 시 피아노로만 구성된 반주 패턴을 재생합니다.

리듬 선택

본 제품에는 다양한 장르의 15가지 흥미로운 리듬이 들어 있습니다. (아래 리듬 리스트 참조)
드럼 반주는 r01~r10으로, 피아노 반주는 P01~P05로 표시됩니다.

1 PNO ASSIST 버튼을 길게(2~3초) 누르십시오.

PNO ASSIST 버튼을 길게 누르면 화면에 'r01'이 표시되며 리듬 선택 모드로 설정됩니다.



2 DATA 버튼으로 리듬 종류를 선택하십시오.

- ☞ DATA 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본값인 (r01)이 선택됩니다.
- ☞ 리듬의 선택 범위는 r01~r10, P01~P05입니다.
- ☞ 피아노 반주(P01~P05)는 건반 왼쪽 영역에 코드를 입력해야 반주가 재생됩니다. (Page18 참조)
- ☞ DATA버튼을 길게 누르면 리듬 종류를 빠르게 변경할 수 있습니다.
- ☞ 리듬은 트랙1에만 녹음됩니다. (Page 21 참조)

리듬 리스트

표시	리듬	표시	리듬	표시	리듬	표시	리듬	표시	리듬
r01	Pop	r04	Latin	r07	Swing	r10	Makarena	P03	Arpeggio
r02	Ballad	r05	Tango	r08	Bossanova	P01	Pop	P04	Jazz Waltz
r03	Rock	r06	Blues	r09	Waltz	P02	Ballad	P05	Swing

시작과 정지

리듬을 사용하려면 PNO ASSIST 버튼을 길게 눌러 리듬 모드를 설정하십시오.
리듬은 다음 2가지 방법으로 시작할 수 있습니다.

- ☞ 피아노 반주(P01~P05)는 건반 왼쪽 영역에 코드를 입력해야 반주가 재생됩니다.



1 바로 시작하기

▶/■ 버튼을 누르면 리듬이 재생됩니다.

2 연주와 동시에 시작하기

재생 버튼을 누르지 않아도 건반을 누르면 리듬이 재생됩니다.

3 리듬 정지하기

▶/■ 버튼을 누르면 리듬이 정지됩니다.

리듬 모드를 해제하려면 **PNO ASSIST** 버튼을 누르십시오. 피아노는 일반 연주 모드로 돌아갑니다.

빠르기 조절

리듬 재생 중 **DATA** 버튼을 사용하여 리듬의 빠르기를 조절할 수 있습니다.





- ☞ 리듬 종류 선택 단계에서 **DATA** 버튼을 조작하면 리듬 종류가 변경됩니다.
- ☞ 리듬 재생 중에만 빠르기를 조절할 수 있습니다.
- ☞ **DATA** 버튼을 길게 누르면 조절값을 빠르게 변경할 수 있습니다.
- ☞ **DATA** 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 각 리듬의 기본 빠르기로 돌아갑니다.

코드 입력 모드

피아노 반주(P01~P05) 리듬은 저음부의 코드 입력이 있어야 재생됩니다. 코드 입력 모드는 2가지가 있으며 입력에 따라 자동으로 인식됩니다.


싱글 핑거 (SINGLE FINGER)

반주부 건반에서 1~3개의 손가락을 이용하여 다음의 규칙에 따라 코드를 입력할 수 있습니다.


코드 (CHORD)	연주 예	
메이저 (Major) 한 음만 누르면 그 음을 근음으로 하는 장화음(메이저)이 연주됩니다.	C 코드	
마이너 (Minor) 근음과 근음 원편의 흑건반을 함께 누르면 단화음(마이너)이 연주됩니다.	Cm 코드	
세븐(Seventh) 근음과 근음 원편의 백건반을 함께 누르면 세븐 코드로 연주 됩니다.	C7 코드	
마이너 세븐 (Minor Seventh) 근음과 근음 원편의 백건반, 흑건반을 모두 누르면 마이너 세븐 코드로 연주됩니다.	C m7 코드	

핑거드(FINGERED)


핑거드는 건반의 반주부(저음부)에서 코드의 구성음을 모두 눌러야 코드를 인식하는 모드로 다양한 코드 연주가 가능하여 일반적으로 가장 많이 사용되는 모드입니다.




Major: C




Minor: Cm




Dominant 7: C7




Minor 7th: Cm7




Major 7th: CM 7




Minor Major 7th: CmM7




Suspended 4: Csus4




Dominant Sus4: C7sus4




Add 9th : Cadd9




Minor add 9th: Cm(add9)




Dominant Sharp 9th: C7#9




Dominant Flat 9th: C7b9




Augmented: Caug




Dominant Augmented: C7aug




Major 7th Augmented: CM7aug




Diminished: Cdim




Dominant Diminished: C7dim




Dominant 7th5: C7-5




Minor 7th5: Cm7-5




6th: C6




Minor 6th: Cm6




Dominant 7th sharp 11: C7#11



Major 7th sharp 11: CM7#11



Minor 7th 11: Cm7-11




Dominant 7th flat 13: C7b13

건반 분리점 변경

싱글 팅거나 팅거드 모드는 반주부와 멜로디부로 건반이 나누어진 상태에서 사용할 수 있는 모드이며 코드 연주는 좌측의 반주부, 멜로디는 우측의 멜로디부에서 연주할 수 있습니다.

DUAL 버튼을 누른 상태에서 건반을 누르면 벨소리와 함께 선택한 건반을 기준으로 반주부와 멜로디부 건반 영역이 나뉘어 설정됩니다. (기본값: G_b3)



반주 음량 조절

기능 설정 메뉴에서 반주 음량을 조절할 수 있습니다.

기능 설정에 대한 자세한 내용은 Page30을 참조하십시오.

1 SETUP 모드로 들어갑니다.

SETUP 버튼을 누르십시오. 화면에 '---'가 표시되고 피아노는 기능 설정 모드가 됩니다.

2 DATA 버튼을 눌러 기능 설정 메뉴를 선택하십시오.

DATA 버튼으로 F07 메뉴를 선택 후 ▶/■/ENTER 버튼을 누르십시오.

3 DATA 버튼으로 볼륨을 조절하십시오.

설정이 끝나면 **SETUP** 버튼을 눌러 모드를 해제하십시오.


녹음(RECORD)

피아노에는 연주자가 연주한 내용을 녹음할 수 있는 녹음 기능이 있습니다. 녹음 기능을 사용하면 연주자가 연주한 곡을 녹음할 수 있으며, 이 기능을 사용하면 보다 효과적인 피아노 학습이 가능합니다.

녹음

1 REC/EDU 버튼을 누르십시오.

REC/EDU 버튼에 불이 켜지고 TRACK1/L의 버튼이 깜빡이기 시작합니다. 모든 트랙은 듀얼 기능을 사용하여 함께 녹음할 수 있습니다.



2 트랙1 녹음 시작

연주를 시작하거나 ▶/■ 버튼을 누르면 트랙1에 녹음이 시작됩니다.

- ☞ 녹음이 시작되면 REC/EDU 버튼과 ▶/■ 버튼이 깜빡입니다.
- ☞ 연주없이 녹음을 장시간 진행하면 녹음은 자동으로 정지됩니다.
- ☞ 녹음 용량을 초과하면 화면에 'FUL' 메시지가 표시되고 녹음은 자동으로 정지됩니다.
- ☞ 녹음 용량을 초과했을 때 일시적으로 오작동이 발생한다면 피아노의 전원을 끄고 다시 켜주십시오.
- ☞ 피아노의 설정 상태도 같이 녹음됩니다. 단, 메트로놈 소리와 조율은 녹음되지 않습니다.
- ☞ 리듬은 트랙1에만 녹음됩니다.
- ☞ 트랙1에 녹음 내용이 있거나 트랙2 선택 시에는 리듬 모드에 들어갈 수 없습니다.

3 트랙1 녹음 마침

▶/■ 버튼을 누르면 녹음이 정지되고 TRACK1/L 버튼에 불이 켜집니다. 여기서 녹음을 마치고 녹음 내용을 들으려면 ▶/■ 버튼을 누르십시오.

4 트랙2 녹음

정지 상태에서 TRACK2/R 버튼을 누르면 TRACK2/R 버튼이 깜빡입니다. 트랙1의 재생을 원치 않을 경우 녹음 시작 전 TRACK1/L 버튼을 누르십시오. 버튼의 불이 꺼지고 트랙1은 재생되지 않습니다. 녹음 시작과 정지 방법은 트랙1과 같습니다.

재생

1 재생할 트랙 선택

재생하고자 하는 트랙을 선택합니다. 녹음 후에는 기본적으로 모든 트랙이 선택되므로 원치 않는 트랙의 버튼을 눌러 불을 끄면 그 트랙은 재생되지 않습니다.

2 ▶/■ 버튼을 누르십시오.

- ☞ 재생 중에는 트랙 선택을 변경할 수 없습니다.
- ☞ 재생 중에는 ▶/■ 버튼이 깜빡입니다.

3 REC/EDU 버튼을 누르면 버튼에 불이 꺼지고, 피아노는 연주 모드로 돌아갑니다.

삭제

삭제하려는 트랙 버튼을 2~3초간 누르십시오. 벨소리와 함께 화면에 'dEL'이 표시되며 데이터가 삭제됩니다.

교육 기능(EDU)

음악 재생

본 피아노에는 음악 교육을 위하여 특별히 제작된 음악 데이터가 있습니다. 음악 데이터는 클래식 명곡, 초등학교 음악, 바이엘, 부르크뮐러, 체르니100/30/40, 소나티네가 포함되어 있으며, 교육음악은 과정별로 구분하여 각각의 그룹에 나뉘어 수록되어 있습니다.

1 MUSIC 모드로 들어갑니다.

REC/EDU 버튼을 길게 (2~3초) 누르면, 화면에 첫 번째 풀더인 'CLS'가 표시되고 버튼에 불이 켜집니다.



2 풀더를 선택합니다.

EDU 모드에는 클래식 명곡 풀더(CLS), 초등학교 음악 풀더(Edu)와 6개의 연습곡 풀더(br ~ Snt)가 있습니다. DATA 버튼으로 풀더를 선택한 후 ▶/■/ENTER 버튼을 누르면, 화면에 곡명이 표시됩니다.

☞ 곡 선택 단계에서 풀더 선택 단계로 돌아가려면 곡 목록의 가장 처음에 있는 '---'를 선택하고 ▶/■/ENTER 버튼을 누르십시오. 풀더 선택 단계로 돌아갑니다.

화면	CLS	Edu	br	bur	C10	C30	C40	Snt
이름	Classical	Edu	Beyer	Burgmüller	Czerny100	Czerny30	Czerny40	Sonatine
한글	클래식 명곡	초등음악	바이엘	부르크뮐러	체르니100	체르니30	체르니40	소나티네

초등학교 음악 선택(Edu)

Edu 풀더 안에는 음악 교과서의 출판사와 학년별로 구분된 하위 풀더가 있습니다. 위와 같은 방법으로 DATA 버튼으로 풀더를 선택한 후 ▶/■/ENTER 버튼을 누르면, 화면에 수록곡 페이지가 표시됩니다.

- ☞ 앞자리 숫자는 학년을, 뒷자리 숫자는 교과서 및 과정을 나타냅니다.
- ☞ 아래 표는 뒷자리 숫자에 따른 교과서 분류입니다.
- ☞ 초등학교 교과서 수록곡 전체 리스트는 Page 25~27을 참조하십시오.

1, 2학년		3, 4학년					5, 6학년				
1	봄	1	금성출판사	5	와이비엠	1	금성출판사	5	와이비엠		
2	여름	2	동아출판사	6	음악과생활	2	동아출판사	6	지학사		
3	가을	3	미래엔	7	지학사	3	미래엔	7	천재교과서		
4	겨울	4	비상교육	8	천재교과서	4	비상교육	8	천재교육		
				9	천재교육						

3 재생하고자 하는 곡을 선택하십시오. (Page 24~28 재생 리스트 참조)

DATA 버튼을 사용하여 재생하려는 곡을 선택한 뒤 ▶/■/ENTER 버튼을 누르십시오.

▶/■/ENTER 버튼을 누르면 선택한 곡의 재생이 시작됩니다.

4 선택한 음악의 재생

파트 분리 재생


클래식 명곡을 제외한 모든 수록곡은 파트가 분리되어 한 파트씩 나누어 감상할 수 있습니다. 재생이 시작되면 TRACK1과 TRACK2 버튼에 불이 켜집니다. TRACK1 버튼을 누르면 불이 꺼지고 왼손/반주파트의 재생음이 소거되며, TRACK2 버튼을 누르면 오른손/멜로디 파트의 재생음이 소거됩니다.

한 곡 재생과 전곡 재생


연주곡 재생 시 기본은 한 풀더 내 전곡 연속 재생이며 전곡 재생을 해제하거나 한 곡 반복 설정을 할 수 있습니다. (Page 31 참조)

재생 빠르기 조절

클래식 명곡을 제외한 모든 곡은 각각의 기본 빠르기를 가지고 있으며, 빠르기를 조절할 수 있습니다.



12.0
기본 빠르기



1 음악 재생 중 PNO ASSIST 버튼을 누르십시오.

PNO ASSIST 버튼을 누르면 각 음악의 기본 빠르기에 맞추어 메트로놈이 재생됩니다.
화면에는 기본 빠르기가 표시됩니다.

2 DATA 증가 또는 감소 버튼으로 빠르기를 조절하십시오.

음악을 정지 후 시작하거나, 변경하여 시작하면 기본 빠르기로 돌아갑니다.
DATA 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본 빠르기로 설정됩니다.

3 PNO ASSIST 버튼을 한 번 더 누르면 메트로놈이 종료됩니다.


재생 빠르기 화면이 사라지고 이전 화면으로 돌아갑니다.

재생 음량 조절

재생되는 음악의 음량을 조절하여 연주 음량 밸런스를 조절할 수 있습니다.



65
기본 음량



1 EDU 기능 사용 중 SETUP 버튼을 한 번 누르십시오.

SETUP 버튼을 누르면 화면에 현재 재생 음량이 표시됩니다.
이 때 DATA 증가 또는 감소 버튼으로 음량을 조절할 수 있습니다.

☞ DATA 버튼을 길게 누르면 빠르게 변경할 수 있습니다.

☞ 음량 조절 중 DATA 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 기본값인(65)로 설정됩니다.

2 설정이 끝나면 SETUP 버튼을 다시 한 번 누르십시오.

☞ 약 10초 동안 DATA 버튼의 조작이 없으면 자동으로 SETUP 모드가 종료됩니다.

표시	곡명	작곡가
P01	Etude op.10 no.1 in C major 'Waterfall'	Chopin, Fryderyk Franciszek
P02	Etude op.10 no.4 in c-sharp minor 'Torrent'	
P03	Etude op.10 no.5 in G-flat major 'Black Keys'	
P04	Etude op.25 no.9 in G-flat major 'Butterfly'	
P05	Nocturne op.9 no.1 in b-flat minor- Larghetto	
P06	Nocturne op.9 no.2 in E-flat major- Andante	
P07	Nocturne op.27 no.2 in D-flat major- Lento sostenuto	
P08	Nocturne op.32 no.1 in B major- Andante sostenuto	
P09	Nocturne op.72 no.1 in e minor- Andante	
P10	Piano sonata op.58 no.3- 4 Finale-Presto non tanto; Agitato in b minor	
P11	Mazurka op.7 no.1	
P12	Mazurka op.30 no.2 in b minor- Vivace	
P13	Mazurka op.67 no.3 in C major- Sllegretto	
P14	Polonaise op.40 no.1 in A major 'Military Polonaise'	
P15	Waltz op.34 no.1 in A-flat major- Vivace	
P16	Waltz op.64 no.1 in D-flat major- Molto vivace (Minute Waltz)	
P17	Waltz op.64 no.2 in c-sharp minor- Tempo giusto	
P18	Waltz op.69 no.2 in b minor	
P19	Impromptu op.66 in c-sharp minor (Fantaisie-imromptu)	
P20	Ballade no.1 op.23 in g minor	
P21	Ballade no.3 op.47 in A flat major	
P22	Prelude op.28 no.1 in C major- Agitato	
P23	Prelude op.28 no.16 in b-flat minor- Presto con fuoco	
P24	Piano Sonata no.10 in C major, KV330-1 Allegro moderato	Mozart, Wolfgang Amadeus
P25	Piano Sonata no.11 in A major, KV331-3 Alla turca : Allegretto	
P26	Piano Sonata no.14 in C minor, KV457-2 Adagio	
P27	Piano Sonata no.14 in C minor, KV457-3 Allegro assai	
P28	Variations "Ah! Vous dirai-je, Maman", KV265	
P29	Rondo in D major, KV485	
P30	Sonata no.8 in c minor, 'Pathetique' 1 Grave- Allegro di molto e con brio	Beethoven, Ludwig van
P31	Sonata no.8 in c minor, 'Pathetique' 2 Adagio cantabile	
P32	Sonata no.8 in c minor, 'Pathetique' 3 Allegro	
P33	Arabesque No.1 in E major	Debussy, Claude Achille
P34	Suite bergamesque 1. Prelude	
P35	Suite bergamesque 3. Clair de lune	
P36	Petite Suite, for piano 4-hands 2. Cortege	
P37	Scenes from Childhood op.15-1 Of foreign lands and peoples in G major	Schumann, Robert
P38	12 Transcendental Etudes, S.139-4 Mazeppa in d minor	Liszt, Franz
P39	The flight of the bumble bee (by S. Rachmaninov)	Rimsky-Korsakov, Nikolai
P40	Trois Gymnopedies 1. Lent et douloureux	Satie, Erik
P41	36 Fantasie per clavicembalo (TWV 33) 1. Allegro	Telemann, Georg Philipp
P42	36 Fantasie per clavicembalo (TWV 33) 3. Vivace	
P43	36 Fantasie per clavicembalo (TWV 33) 5. Vivace	
P44	36 Fantasie per clavicembalo (TWV 33) 6. Tempo di minuetto	
P45	36 Fantasie per clavicembalo (TWV 33) 12. Vivace	
P46	Children's Album, Op.39 No.4 Mama	Tchaikovsky, Pyotr Ilyich
P47	Prelude in C major, BWV933	Bach, Johann Sebastian
P48	Preludium und Fuge in B flat major, BWV560- Pipe Organ music-	
P49	Das wohltemperierte Klavier Vol. I -Preludio in C major, BWV846	
P50	Das wohltemperierte Klavier Vol. I -Fuga in C major, BWV846	

초등학교 음악 수록곡 리스트 1

과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page
1학년 봄 (1-1)	안녕 어깨동무 봄이 왔어요 별아 별아 떠라 쓰쓰 자리라	30 40 62 65 78	곡명	꼬꼬 숨어라 구슬비 봄 희망의 노래 나비야	12 14 17 18 19	과정	안녕 봄방울의 노래 나물노래 산바람 강바람 여기 콩	32 36 40 42 44	곡명	꼬꼬리 노래 어깨동무 새싹의 노래 나물노래 손치기 발치기	8 10 15 16 18
1학년 여름 (1-2)	우리 짐은 웃음바다 우리 형제 해야 해야 나오너라 구슬비	40 66 84 104	곡명	아기 콩 여깨동무 남생아 놀아라 대문놀이	20 25 26 27	과정	월워리청정 파란 기을 하늘 수건 돌려라 두꺼비 겁이 여물까	54 56 62 68	곡명	꽃씨 어머님 은혜 딱따구리 시계	23 26 33 34
1학년 가을 (1-3)	버스놀이 길로 길로 가다가 장다운 이웃 평광 장서방 주식 날 파란 기을 하늘 잠자리 흥꿍 드드득 떠다	22 30 46 58 102 117 125 135	3학년 동아 출판 (3-2)	설구대 소리 고기잡이 리듬 악기 노래 리 자로 끝나는 말은 음악은 영원히 목수수 하모니카 소풍	32 32 34 38 40 41 52 54	과정	비상 교육 (3-4) 아리랑 동일 생일축하곡 나임아프리카공화국 생일축 하곡	68 70 71 74 76 76 76 76	3학년 지학사 (3-7)	덕석물자 리듬 악기 노래 고기잡이 아리랑 나임아프리카공화국 생일축 후리 겁 안전 대장 가을바람	42 45 54 55 56 58 63 64
1학년 겨울 (1-4)	남생아 놀아라 애국가 아름다운 나라 파수 다리 빼기 황해도 다리 빼기 비행기 평이치기 꼬마 눈사람 시원한 미음	24 40 44 56 57 62 84 110 130	곡명	개고리 개골청 승사탕 가을비람 잠자리 춤을 추어야요 아리랑 체체풀레 꼬마 기차들이 동지azzi 눈꽃송이	56 58 61 62 65 73 74 75 76 78	과정	미국 생일축하곡 한국 생일축하곡 겨울이 오면 벌사랑 손자랑 예닐이야기 새싹의 노래 꼭꼭 숨어라 구슬비 비행기 나비야 아침 장을 벌 기쁨의 노래 월월이청정 별나라 매미 행복한 우리 가족 훨훨이 와이 비엠 (3-5) 우리 함께 여여쁜 마음 소방차 가족	77 77 82 86 88 8 10 12 20 22 25 25 26 26 27 28 32 34 38 44	3학년 교과서 (3-8)	덕석물자 리듬 악기 노래 나리기 편지기 주생원 돌이 살짝 김장하는 날 발 자랑 손자랑 언녕 노스비 바둑이 방울 첨새노래 별아 별아 떠라 리듬 악기 노래 오리 청정 맑아라 두꺼비 겁이 여물까 쿠카부라 리자로 끝나는 말 고장 난 시계 덕석물자 전자리 가을비람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 16 19 26 31 35 40 44 46 47 48 50 55 56 59 61 70 71 72 74 78 82 83 84 85 86 88
2학년 봄 (2-1)	앞니 빠진 중강새 나의 꿈 봄아 어디까지 왔니	36 62 84	곡명	여깨동무 구슬비 소풍 비행기	10 14 16 19	과정	비행기 나비야 아침 장을 벌 기쁨의 노래 월월이청정 별나라 매미 행복한 우리 가족 훨훨이 와이 비엠 (3-5) 우리 함께 여여쁜 마음 소방차 가족	25 25 26 26 27 28 32 34 38 44	3학년 교과서 (3-8)	전자리 가을비람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 16 19 26 31 35 40 44 46 47 48 50 55 56 59 61 70 71 72 74 78 82 83 84 85 86 88
2학년 여름 (2-2)	우리 집 달팽이 집 매미의 노래 울쳤던 와개구리 트꺼비 겁이 여물까	18 42 54 94 115	곡명	리코더 노래 꼼꼼 숨어라 어머님 은혜 구슬비 리 자로 끝나는 말은	19 20 26 29 30	과정	3학년 교과서 (3-3)	3학년 교과서 (3-8)	전자리 가을비람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 16 19 22 25 25 26 26 27 28 32 34 38 44	
2학년 가을 (2-3)	수박 꽂기 우리 동네 한 바퀴 목도 소리 강사꾼 노래 가을 바람 왕도 토리 기우드	132 22 48 58 84 100 116	곡명	먼데 소리 아침 도토리 중달새의 하루 안전한 세상 작은 세상 잠자리 잡는 노래 반딧불이 노래 고기잡이 노래 토끼	32 34 35 36 40 44 48 49 50 51	과정	3학년 교과서 (3-3)	3학년 교과서 (3-8)	전자리 가을비람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 16 19 22 25 25 26 26 27 28 32 34 38 44	
2학년 겨울 (2-4)	세계 여행 세계의 아침 인사 아리랑 수건 돌려라 여비동 나리 위에서 안녕 빙기워요 봄을 기다리며 소리가 떴다	26 44 70 70 71 71 130 140	곡명	모든 새가 벌써 다와 있네 작은 별 난생아 놀아라 꽃들은 지고 체체 클레 아이스트론 속사탕	52 53 54 55 59 59 62	과정	3학년 교과서 (3-3)	3학년 교과서 (3-8)	전자리 가을비람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 16 19 22 25 25 26 26 27 28 32 34 38 44	
3학년 금성 출판사 (3-1)	국가 어깨동무 구슬비 안녕 음계 노래 꼬방 꼬방 리듬 악기 노래 에이아 마코 체 체 클레 창사 노래 향수수 하모니카 남생아 놀아라 어머님 은혜 아비 훔내세요 고기잡이 잠자리 꽁꽁 잠자리 장 열쇠 주정열 쇠 당동동정 가을바람 아리랑 모두 모여 춤추자 산 할아버지 고양이 춤 평이치기 장밖을 보라	0 8 10 12 14 20 22 24 25 30 34 40 42 43 44 50 52 54 60 62 70 72 73 74 80 81 11	곡명	웃자기 발 치기 느잣가 하야 나라 멋진 눈시람 캐럴 메들리 요통 내몽 단비를 먹고 아빠 힘나세요 파란 기을 하늘 방아 깨비 풍뎅이 두꺼비 겁이 여물까 모차르트 소나타 카논1 카논2 문리버 부른 부른 부른 딱따구리 예쁘지 않은 꽃은 없다 여깨동무 고사리 깍자 비행기 소년 핸스 꽃 꽂고 숨어라 보물 어머님 은혜	64 66 68 69 70 72 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 86 87 10 12 16 18 24 26 32 34 40 42 44 48 50 52 54 58 60 62 66 68 70 75 80 82 84 86	과정	3학년 교과서 (3-3)	3학년 교과서 (3-8)	전자리 가을바람 평광 장서방 밤의 작은 음악 자장가 우리 형제 딱따구리 훨훨이 아리랑 엘프로큰 공시공시 시마미카 거미 눈	10 12 16 17 22 24 30 33 34 35 37 38 39 40 41 42 48 51 52 56 58 60 61 62 66 68 70 75 80 82 84 86	

※ 사용자의 편의를 위해 초등 음악 리스트가 예고없이 개정될 수 있습니다. 업데이트 내용은 홈페이지와 공식카페에서 확인할 수 있습니다.

과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	
	청청마아라 아리랑 인가경 고르릉, 낚냠, 쿨쿨	66 68 72 80		코끼리 좋아 좋아 페어리트를 잡아라 호잇호잇 따라따라	54 55 57 60	4학년 음악과 생활 (4-6)	프른사프른들 작은동물원 친구야 나와 함께 춤추자 도라지 티령	40 44 45 50	4학년 천재 교육 (4-9)	보슬비 우수 탐험가 중달새의 하루 별세기	8 10 12 14	
4학년	애국가 나물노래 중달새의 하루 비비디 비비디 부	0 8 10 14		Let It Go 달님 주머니 센여름노래 군밤티령	61 62 65 68		아기 염소 방울꽃 수건풀리기 종달새의 하루	52 54 60 66		나물노래 동동동등등 딱따구리 자장가	16 19 24 28	
금성 출판사 (4-1)	개고리 개골청 산비람 강바람 에파파 양쯔강의 벗노래 산이 좋아요 싸름	16 18 20 20. 21 28		스케이터의 왈츠 김강하는 날 아기 염소 찬좋은 말 네임클로버 다문화 열기	71 72 78 79 80 81		개고리 깃털 멸치 후리는 소리 가을빛 네잎클로버 군밤티령 봄보며 달 보며	68 70 76 80 84 86		개고리 개골청 고마운 손길 위도 가래소리 퍼프와 재키 산비람 강바람 기차	30 32 36 39 40 46	
4학년	어린이 행진곡 내가 제일 좋아하는 말 아기 염소 강강술래 자장가 작은 세상	30 32 38 42 48 50		월월이 청청 등대지기 등아비자 시계 같이 눈사람 만들래	82 83 84 86 87		남생아 놀이라 개고리 개골청 검은말 숨바꼭질 반짝반짝 작은 별	9 10 13 15 17		남생아 놀이라 고운 꿈 자진서우겠소리 별나친구 자진등단 애타령	48 50 52 56 57	
4학년	가을길 안녕히 도레미 노래 왕도토리 통일여행 기차 풀풀풀이 소나무 노란 참수함 군밤티령 구꿈의 이루어질 거야 황희의 송가	52 55 56 60 62 63 66 71 72 74 78 80		웃으면서 살아요 개고리 개골청 학교 가는 길 줌방울 넘자 내일이면 늦으리 너영나영 어린이 노래 통통통 메롱이 소리 학교종 잔자리 비상 교육 (4-4)	10 12 16 18 24 28 30 38 40 44 45 54 58 62 63 68		정자리 퍼프와 재키 작은 세상 보기 대령 행진곡 홀돌통 중달새의 하루 빗방울의 노래 아리랑 도라지 타령	20 21 22 26 32 36 38 40 42 45 46 53 54 57 58 59		애국가 봄오는 소리 사랑의 협주곡 개구리 소리 피노키오 별세기 파파야 나무를 흔들자 파란 마음 하얀 마음 초록 바다 언덕에 올라 도리지 타령 나무의 노래 기차 타고	66 68 69 72 76 80	
4학년	어린이 행진곡 나물노래 모든 꽃이야 방울꽃 시계 손을 잡고 퍼프와 재키 어머님 응해 도라지 타령 싱그러운 여름 친구를 찾아라 숲속의 아저씨 시리스포나 비온 날의 풍경 훨훨이 가을길 별보며 달 보며 강강술래 자진강강술래 바람과 꽃나무 가지 숲속을 걸어요 학기 놀이 작은 세상 함께 걸어 좋은 길 장장 짚세기	11 13 15 16 18 21 22 32 34 36 39 40 41 42 52 55 58 64 65 66 67 71 72 74 77 78 80		자진강강술래 어서 오세요 모두 모여 춤추자 쿠카부라 틈베이 눈오는 아침에 겨울바람 구밤티령 종달새의 하루 나들노래 지구촌 친구 고운 꿈 개고리 개골청 퍼프와 재키 꽃밭에서 선성방금 마음 고기장이 빗방울의 노래 산이 좋아요 왜 이렇게 덥지 와이 비엠 (4-5)	8 10 12 14 18 22 24 26 28 30 34 36 38 42 44 48 50 56 58 62 68		여러나비 아저씨 덩실덩실 춤을 추자 바둑이 텅풀 소풍 방울꽃 동물 게 춤을 그림 그리고 싶은 날 강강술래 자진강강술래 빨간 꽃잎 검정고구마 바람의 멜로디 이웃집 토토로 렌이고 도리미 노래 에델바이스 제주 면치 후리는 소리 산청 봄도 소리 봄바람 작은 별 나무노래 종달새의 하루 도라지 타령 여러쁜 친구 돌과 물 모모는 노래 어린이 활초 어머님 헤 청어여자 에델바이스 빗방울의 여행 난 꽃이 좋아 개고리 개골청 가을 길 천안 산거리 악기 놀이 하늘나라 등학 도토리	58 59 63 64 65 69 70 71 82 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187		금성 출판사 (5-1) 5학년 동아 출판사 (4-2) 5학년 동아 출판사 (5-2)	금대래 꿈 블리리야 종소리 중학교 가는 길 산도깨비 무지개 너머 겨울 노래 메들리 종이접기 고시리 꺽자 청어여자 새싹들이다 술 속 풍경 에델바이스 경복궁 타령 기차 타고 시마마 카 월정 마틸다 레谮 베리리 친구 되는 멧진 방법 친구 생각 비산비산 쥐 생원 모두 모두 자란다 도윤소 소리 비단개에서 풍구타령 거문도 백노래 통발랄라이카 년 할 수 있어'라고 말해 주 세요 겨울나무 새싹들이다 도리미 노래 구름 떡 노래 Over the rainbow	64 70 72 74 76 78 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
미래엔 (4-3)	개고리 개골청 빼꾸기 비름에 실어서 파란 마음 하얀 마음 아리랑 그대로 멈춰라 동네 한 바퀴 강강술래 자진강강술래 에델바이스	32 34 35 36 44 47 48 50 51 52		어린이 행진곡 청어여자 동네 한 바퀴 나들노래 어머님 응해 아빠의 얼굴 싸름 화음 3형제 개고리 개골청 산비람 강바람	10 12 14 18 24 26 28 30 36 38		해와비 아기 염소 강강술래 자진강강술래 군밤티령 바하이 푸부 풀가 알라피아 옴갈리 갈리 불우불부 퍼프와 재키	66 67 68 74 75 80 82 83 84 88		보슬비 우수 탐험가 중달새의 하루 별세기 나물노래 동동동등등 딱따구리 자장가 개고리 개골청 고마운 손길 위도 가래소리 퍼프와 재키 산비람 강바람 기차	16 19 24 28 30 32 36 39 40 46	

초등학교 음악 수록곡 리스트 3

과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page	과정	곡명	Page
5학년 미래엔 (5-3)	산아지타령	20	5학년 천재 교과서 (5-7)	모두 모두 자란다	17	5학년 천재 교과서 (5-7)	아침 해	52	6학년 천재 교과서 (6-7)	세상 달궁	71
	술 술을 걸어요	26		천안 삼거리	19		초록 바다	54		잠보	80
	풀후리는 소리	30		고향땅	20		비누와	59		난산이 좋아	81
	한꺼 걸어 좋은 길	32		나는 새집이꾼	23		라리스파	60		거문도 배노래	85
	상사도야	36		이름다운 빙울소리	24		피노키오	61		새싹들이다	10
	별동별	44		내가 제일 좋아하는 말	30		동당기타령	70		통영 개타령	12
	기와방기	48		도소 소리	38		가을들판	74		섬마을	14
	나무의 노래	54		황봉봉	40		금대라풍	76		진도 아리랑	16
	기자를 타고	62		할 수 있어라고 말해	44		중소리	78		동당기타령	18
	칭칭이 소리	64		션세요	50		봄 오는 소리	10		오늘 밤 사자는 잠을 잔	20
5학년 비상 교육 (5-4)	하이 꽁땅꽁 꽁	66		닐리리야	52		참자리	12		나무의 노래	34
	장보 브와나	67		태평화	54		거리기	13		소리는 새콤 글은 달콤	40
	체키 모레나	68		비누와	58		금강산	14		싸름	44
	퉁바	69		정시꾼 노래	65		거문도 뱃노래	16		가을맞이	50
	성모아 돌아라	72		엄마야 누나야	70		성마을	17		꼬리따세	52
	도롱뇽	10		이름다운 것들	72		내 손은 바람을 그려요	18		나의 친구	55
	바틀귀 페기	12		마성이 소리	74		싸름	20		잠보	61
	기차를 타고	14		금도끼 은도끼	80		동당기타령	22		오돌또기	62
	모두 모두 자란다	26		하얀 편지	82		도운소	24		거문도 배노래	70
	도음소	28		래지니칭칭나네	82		산아지타령	29		바람개비	76
5학년 와이 비엠 (5-5)	시원한 걸음	38		고사리 꺽자	8		불리리야	30		종소리	80
	풍년가	40		청어여자	10		빼꾸기	32		거문고	82
	엄마야 누나야	42		쫓처럼 하얗게	12		동당기타령	36		떠난다는 건	88
	살리보미나니	52		도레미 송	14		도운소	44		봄이 오는 들판	8
	참보 브와나	52		일곱 소리 빛깔 무지개	22		노래로 세상을 아름답게	48		장장질세기	10
	파파야	54		도소 소리	24		가을들판	54		봄비합 등을 타고	12
	카흘리 아쿠	55		몸지개 빛깔 화음 세상	28		금대라풍	62		기차를 타고	18
	쾌지니칭칭나네	56		산아지 타령	30		구름	65		아들 타령	22
	즐거운 여행자	66		창 좋은 말	32		리 자루 끝나는 말은	65		수건풀리기	24
	장장 짚세기	68		한글풀이	36		총소리	66		닐리야	28
5학년 지학사 (5-6)	벌보며 달 보며	80		푸른 산 꿈풀들	44		송어	68		아기 빗방울의 꿈	30
	둔둔풀리	82		산아리에서	48		서우Jessori	72		멜후리는 소리	34
	노래로 세상을 아름답게	86		노래는 나의 친구	52		봄바람 등을 타고	10		과수원길	40
	봄바람	8		설마을	53		불리리야	12		평화통이 무지개	44
	고사리 꺽자	10		성당당아타령	54		빼꾸기	14		가을들판	48
	도레미 노래	12		모리화	57		동당기타령	16		작별드와나	50
	화음 친구들	20		만피식적	60		아름다운 나의 벗	24		봄소리	58
	고향의 봄	26		엄마야 누나야	62		얼굴사	25		봄죽티령	60
	나의 꿈 보따리	32		황장목 고는 소리	66		그런 날이 온다면	38		독도 참자리	66
	도음소	34		눈꽃송이	70		레쓰피리리	42		쾌지니칭칭나네	70
5학년 지학사 (5-6)	나무의 노래	38		산새 발자국	84		줄기리	52		어린 월자에게	72
	모리화	46		애국가	0		파파와이아리	53		바람부는 날	76
	독도는 우리 땅	48		음악은 영원히	10		비하이 쿠보	54		여어쁜 친구	82
	엄마야 누나야	52		모두 모두 자란다	12		멸치 후리는 소리	56		연어야연어야	86
	너영나영	54		진도 아리랑	14		아름다운 세상	66		금대라풍	88
	우주 자전거	58		오늘 밤 사자는 잠을 잔다	18		온다	30		봉선	90
	고장 난 시계	62		너영나영	20		새싹들이다	8		새싹들이다	94
	풍년가	64		젓가락 행진곡	22		금대라풍	10		금대라풍	98
	소리로 새콤 글은 달콤	66		과수원 걸	22		노라는 즐겁다	12		노라는 즐겁다	102
	겨울나무	74		쾌지니칭칭나네	32		쾌지니칭칭나네	14		노라는 즐겁다	106
6학년 천재 출판사 (6-1)	대보름 출놀이	76		풍선	34		내가 제일 좋아하는 말	22		산도깨비	26
	함께	8		장찌리제	36		과수원 길	30		아름다운 것들	30
	연소	10		모리화	37		과수원 길	32		들을다운 것들	34
	내일을 향해	12		금강산	38		내가 제일 좋아하는 말	34		꿈이 크는 책가방	36
	모두 모두 자란다	14		동당기타령	50		내가 제일 좋아하는 말	36		꿈이 필요해	42
	봄비람	16		금영개타령	52		림벌 가야금	54		림벌 가야금	54
	스와니강	18		눈망울	56		금강산	56		금강산	56
	고사리 꺽자	24		봉화년가	60		난 네가 좋아	64		난 네가 좋아	64
	장장 짚세기	26		여쁜 꼬마 별	62		볼보며 달보며	72		볼보며 달보며	72
	쫓기 부정	28		시랑이 노래	70		노라는 비타민	74		노라는 비타민	74
5학년 지학사 (5-6)	내가 제일 좋아하는 말	32		울돌이	72		귀한 말씀	10		금대라풍	88
	햇살처럼 떨빛처럼	35		울돌이	73		풍년가	23		금대라풍	92
	섬마을	36		울돌이	73		불리리야	25		금대라풍	96
	학교 가는 길	44		연연달리기	78		봄이 오는 소리	27		금대라풍	100
	딱따구리	46		난 네가 좋아	78		니무의 노래	41		금대라풍	104
	만피식적	51					가을만이	42		금대라풍	108
	화가	59					노도는 우리 땅	44		금대라풍	112
	도음소	62					노도는 우리 땅	46		금대라풍	116
	에룰데루	64					노도는 우리 땅	48		금대라풍	120
	우주 자전거	68					노도는 우리 땅	50		금대라풍	124
6학년 동아 출판사 (6-2)	대보름 출놀이	70					노도는 우리 땅	52		금대라풍	128
	피노키오	83					노도는 우리 땅	54		금대라풍	132
	꽃 피는 봄날	84					노도는 우리 땅	56		금대라풍	136
	쿠카부라	85					노도는 우리 땅	58		금대라풍	140
	멸치와 갈치	86					노도는 우리 땅	60		금대라풍	144
	상마이틀이라	88					노도는 우리 땅	62		금대라풍	148
	고사리 꺽자	10					노도는 우리 땅	64		금대라풍	152
	즐거운 불	13					노도는 우리 땅	66		금대라풍	156
	기차를 타고	15					노도는 우리 땅	68		금대라풍	160
							노도는 우리 땅	70		금대라풍	164
6학년 지학사 (6-6)	고사리 꺽자						노도는 우리 땅	72		금대라풍	168
	즐거운 여행자						노도는 우리 땅	74		금대라풍	172
	제일 좋아하는 학교						노도는 우리 땅	76		금대라풍	176
	행복한 학교						노도는 우리 땅	78		금대라풍	180
	교과목						노도는 우리 땅	80		금대라풍	184
	다 함께 노래해						노도는 우리 땅	82		금대라풍	188
							노도는 우리 땅	84		금대라풍	192
							노도는 우리 땅	86		금대라풍	196
							노도는 우리 땅	88		금대라풍	200
							노도는 우리 땅	90		금대라풍	204

바이엘 / 체르니 / 부르크뮐러 / 소나티네 수록곡 리스트

교재명(표시)	바이엘(br)	체르니100(C10)	체르니30(C30)	체르니40(C40)
곡명 표시	1 ~ 106	C01 ~ C00	C01 ~ C30	C01 ~ C40
표시	부르크뮐러(bur)	표시	소나티네(Snt)	작곡가
b01	부르크뮐러 25 에튀드 No.1 <i>La Candeur</i>	01.1	소나티네 op.20 no.1 1악장	
b02	부르크뮐러 25 에튀드 No.2 <i>L'Arabesque</i>	01.2	소나티네 op.20 no.1 2악장	
b03	부르크뮐러 25 에튀드 No.3 <i>La Pastorale</i>	01.3	소나티네 op.20 no.1 3악장	
b04	부르크뮐러 25 에튀드 No.4 <i>Patite Reunion</i>	02.1	소나티네 op.20 no.2 1악장	
b05	부르크뮐러 25 에튀드 No.5 <i>Innocence</i>	02.2	소나티네 op.20 no.2 2악장	
b06	부르크뮐러 25 에튀드 No.6 <i>Progres</i>	02.3	소나티네 op.20 no.2 3악장	
b07	부르크뮐러 25 에튀드 No.7 <i>Le Courant Limpide</i>	03.1	소나티네 op.20 no.3 1악장	F. Kuhlau
b08	부르크뮐러 25 에튀드 No.8 <i>La Gracieuse</i>	03.2	소나티네 op.20 no.3 2악장	
b09	부르크뮐러 25 에튀드 No.9 <i>La Chasse</i>	03.3	소나티네 op.20 no.3 3악장	
b10	부르크뮐러 25 에튀드 No.10 <i>Tendre Fleur</i>	04.1	소나티네 op.55 no.1 1악장	
b11	부르크뮐러 25 에튀드 No.11 <i>La Bergeronnette</i>	04.2	소나티네 op.55 no.1 2악장	
b12	부르크뮐러 25 에튀드 No.12 <i>L'Adieu</i>	05.1	소나티네 op.55 no.2 1악장	
b13	부르크뮐러 25 에튀드 No.13 <i>Consolation</i>	05.2	소나티네 op.55 no.2 2악장	
b14	부르크뮐러 25 에튀드 No.14 <i>La Styrienne</i>	05.3	소나티네 op.55 no.2 3악장	M. Clementi
b15	부르크뮐러 25 에튀드 No.15 <i>Ballade</i>	06.1	소나티네 op.55 no.3 1악장	
b16	부르크뮐러 25 에튀드 No.16 <i>Douce Plainte</i>	06.2	소나티네 op.55 no.3 2악장	
b17	부르크뮐러 25 에튀드 No.17 <i>La Babillarde</i>	07.1	소나티네 op.36 no.1 1악장	
b18	부르크뮐러 25 에튀드 No.18 <i>Inquietude</i>	07.2	소나티네 op.36 no.1 2악장	
b19	부르크뮐러 25 에튀드 No.19 <i>Ave Maria</i>	07.3	소나티네 op.36 no.1 3악장	
b20	부르크뮐러 25 에튀드 No.20 <i>Tarantelle</i>	08.1	소나티네 op.36 no.2 1악장	J.Haydn
b21	부르크뮐러 25 에튀드 No.21 <i>L'Harmonie Des Anges</i>	08.2	소나티네 op.36 no.2 2악장	
b22	부르크뮐러 25 에튀드 No.22 <i>Barcarolle</i>	08.3	소나티네 op.36 no.2 3악장	
b23	부르크뮐러 25 에튀드 No.23 <i>Le Retour</i>	09.1	소나티네 op.36 no.3 1악장	
b24	부르크뮐러 25 에튀드 No.24 <i>L'hirondelle</i>	09.2	소나티네 op.36 no.3 2악장	
b25	부르크뮐러 25 에튀드 No.25 <i>La Chevaleresque</i>	09.3	소나티네 op.36 no.3 3악장	
		10.1	소나티네 op.36 no.4 1악장	
		10.2	소나티네 op.36 no.4 2악장	
		10.3	소나티네 op.36 no.4 3악장	
		11.1	소나티네 op.36 no.5 1악장	
		11.2	소나티네 op.36 no.5 2악장	
		11.3	소나티네 op.36 no.5 3악장	
		12.1	소나티네 op.36 no.6 1악장	
		12.2	소나티네 op.36 no.6 2악장	
		13.1	소나티네 Hob. 16-35 1악장	
		13.2	소나티네 Hob. 16-35 2악장	
		13.3	소나티네 Hob. 16-35 3악장	
		14.1	소나티네 K.545 1악장	W.A.Mozart
		14.2	소나티네 K.545 2악장	
		14.3	소나티네 K.545 3악장	
		15.1	소나티네 op.49 no.2 1악장	
		15.2	소나티네 op.49 no.2 2악장	
		16.1	소나티네 op.49 no.1 1악장	L.V.Bethoven
		16.2	소나티네 op.49 no.1 2악장	
		17.1	소나티네 op.20 no.1 1악장	
		17.2	소나티네 op.20 no.1 2악장	J.L.Dussek

☞ 소나티네 선택 시 표시되는 숫자 앞 2자리는 곡 번호, 뒤 1자리는 악장을 의미합니다.

브레인 케어 BrainCare

본 제품에는 뇌 활동에 도움이 되는 브레인 케어 기능이 있습니다. 집중력 및 수면에 효과가 있는 음원을 재생하여, 각 상황에 맞는 배경음으로 활용할 수 있습니다.

브레인 케어 모드

SETUP 버튼을 누른 채로 피아노 전원을 켜십시오.

피아노가 완전히 켜질 때까지 **SETUP** 버튼을 누르면 브레인 케어 모드로 설정됩니다. 화면에는 'brn'(brain)이 표시됩니다. 일반 연주 모드로 돌아가려면 피아노를 끄고 다시 켜십시오.

☞ 브레인 케어 모드에서는 건반이나 다른 기능을 사용할 수 없습니다.



재생과 정지

1 PIANO 또는 DUAL 버튼으로 음원을 재생하십시오.

PIANO 버튼과 **DUAL** 버튼을 이용하여 브레인 케어 음원을 재생할 수 있고, 총 5개의 음원이 있습니다. 이전 음원으로 돌아가려면 **PIANO** 버튼을, 다음 음원으로 변경하려면 **DUAL** 버튼을 누르십시오.



표시창	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5
이름	화이트 노이즈	청소기 소음	팬 소음	수면1	수면2
분류	집중	집중	집중	수면	수면

2 PIANO, DUAL 버튼을 동시에 눌러 정지하십시오.


음원 선택 버튼을 동시에 누르면 재생이 정지됩니다.

☞ 마지막 음원에서 '다음(DUAL)' 버튼을 눌러도 재생이 종료됩니다.

타이머 설정

음원 재생 타이머를 설정할 수 있습니다.

SETUP 버튼과 **PNO ASSIST** 버튼을 사용하여 원하는 타이머 시간을 설정하십시오. **SETUP**이 감소, **PNO ASSIST**가 증가 버튼으로 동작합니다. 기본 설정은 타이머 비활성(OFF)입니다.



☞ 타이머 조절 범위: OFF, 30, 60, 120, 180, 240분 (기본값: OFF)

☞ 타이머 설정 시 설정한 시점부터 즉시 적용되고 설정한 시간 후에 피아노 전원이 종료됩니다.

☞ 재생하지 않고 대기 시에는 자동 전원 고기 기능이 작동하여 30분 후 피아노 전원이 종료됩니다. (Page31 참조)

기능 설정 FUNCTION

SETUP 버튼 사용

본 피아노에는 다양하고 유용한 기능들이 있으며, 이 기능들을 사용하면 피아노를 보다 폭넓게 활용할 수 있습니다.


SETUP 버튼을 사용하면, 디지털 피아노의 다양한 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.

SETUP 버튼을 한 번 누르면 **SETUP** 버튼의 불이 켜지고 화면에는 ‘---’가 표시됩니다.

이 때 **DATA 증가** 또는 **감소** 버튼을 사용하면, 화면에 F01, F02, ..., rSt가 차례로 표시됩니다.

▶/■/**ENTER** 버튼을 누른 후 **DATA** 버튼을 이용하여 각 기능의 설정값을 조절할 수 있습니다.

설정이 끝나면 **SETUP** 버튼을 한 번 더 누르십시오. 피아노는 일반 연주 모드로 돌아갑니다.



☞ 화면에 설정값이 표시됩니다.

☞ **DATA 증가**, **감소** 버튼을 동시에 누르면 기본값으로 돌아갑니다.

☞ 약 10초 동안 **DATA 증가** 또는 **감소** 버튼의 조작이 없으면 자동으로 **SETUP** 모드가 종료됩니다.

☞ 마지막으로 설정된 값은 피아노의 전원이 꺼지기 전까지 유지됩니다.

설정 항목

표시창	항목	기본값	범위	설정 내용
F01	조율 (Master Tune)	0	-50 ~ 50 (Cent)	조율 기능은 피아노의 음높이를 1Cent 단위로 조절합니다. 조율이 어려운 다른 악기와 함께 연주할 때 두 악기간의 음 높이를 간편하게 맞출 수 있습니다. <small>Cent : 음높이의 단위로서 반음의 1/100과 같습니다.</small>
F02	조옮김 (Key Transpose)	0	-12 ~ +12 (반음)	조옮김 기능은 반음 단위로 피아노의 음높이를 조절합니다. 다른 악기나 가수의 음역에 맞추어 피아노의 조성을 변경할 때, 어려운 조성을 쉽게 바꾸어 연주할 수 있습니다.
F03	음색 밝기 (Brilliance)	0	-50 ~ 50	연주되는 주 음색의 밝기를 밝게 또는 어둡게 조절할 수 있 습니다. 설정값이 증가하면 소리가 맑고 명료해지며, 감소 하면 소리가 부드러워집니다.
F04	터치 (Touch)	5	OFF/SOF/ nor/Hrd	터치 기능은 타건 세기에 따른 연주음의 반응 크기를 조절 합니다. 음색, 곡의 분위기 또는 사용자의 취향에 따라 4가 지 단계의 터치감도를 설정 가능합니다. 고정터치(OFF) 터치의 강약에 상관없이 연주되는 모든 음들이 같은 크기로 표현됩니다. 소프트(SOFT, 표시 SOF) 약한 터치감을 가진 연주자를 위한 설정입니다. 약 한 힘으로 건반을 연주해도 쉽게 큰 소리를 낼 수 있습니다. 표준(NORMAL, 표시 nor) 어쿠스틱 피아노의 터치 반응과 가까운 설정으로 가장 기본적인 터치 설정입니다. 하드(HARD, 표시 Hrd) 강한 터치감을 가진 연주자 혹은 보다 세밀한 셤여림 을 원하는 연주자에게 적합한 설정입니다.

표시창	항목	기본값	범위	설정 내용
F05	고정 터치 세기 (Fixed Touch Level)	80	20 ~ 127	터치 옵션에서 OFF 선택 시 연주자의 터치 강도에 상관없이 설정된 세기의 소리로 연주할 수 있으며, 설정값 조절을 통하여 고정 터치 세기를 설정할 수 있습니다.
F06	메트로놈 음량 (Metronome Volume)	80	20 ~ 100	메트로놈 음량을 조절할 수 있습니다.
F07	피아노 어시스트 음량 (P. Assist Volume)	95	20 ~ 100	피아노 어시스트 기능 사용 시 재생되는 반주의 음량을 조절 할 수 있습니다.
F08	교육 음악 음량 (Edu Music Volume)	65	20 ~ 100	교육 기능(Edu)에서 재생되는 음악의 음량을 조절할 수 있습니다.
F09	연주곡 반복 (Music Repeat)	ALL	ALL/rEP/ OFF	MUSIC 연주곡을 연속(ALL)으로 재생하거나 한 곡을 반복 재생(rEP)할 수 있고 반복 설정을 해제할 수 있습니다. 반복을 해제(OFF)할 경우 선택한 곡만 재생되고 정지합니다.
F10	잔향효과 종류 (Reverb Type)	r-2	r-0 ~ r-5	5가지 종류의 잔향효과를 사용할 수 있습니다. r-0: 꺼짐 / r-1: Room1 / r-2: Room2 / r-3: Hall / r-4: Plate / r-5: Pan Delay
F11	잔향효과 음량 (Reverb Volume)	40	0 ~ 100	잔향효과의 음량을 조절할 수 있습니다.
F12	이펙트 종류 (Effect Type)	C-0	C-0 ~ C-3	3가지 종류의 이펙트를 사용할 수 있습니다. C-0: 꺼짐 / C-1: Chorus1 / C-1: Chorus2 / C-3: Short Flanger
F13	이펙트 음량 (Effect Volume)	70	0 ~ 100	이펙트 음량을 조절할 수 있습니다.
F14	미디 로컬 컨트롤 (MIDI Local Control)	On	On/OFF	미디 사용자를 위한 기능으로 피아노를 PC 또는 모바일 기기와 연결하여 미디 기기로 사용할 때 이 기능을 사용합니다. OFF 선택 시 피아노의 연주 정보는 피아노 내부 음원으로 보내지지 않고, USB 미디 출력을 통하여 외부로 미디 신호만 출력됩니다. 따라서, 외부 미디 기기와의 연결이 없을 경우 로컬 OFF상태에서는 피아노를 연주하여도 소리가 나지 않습니다.
F15	USB 오디오 (HYBRID USB AUDIO)	OFF	On/OFF	USB 오디오 기능을 활성화하는 설정입니다. USB 오디오 기능을 사용하기 전에 이 설정을 ON으로 변경하십시오. 설정을 변경하면 피아노가 자동으로 꺼집니다. 전원을 다시 켜고 사용하십시오. 이 설정은 피아노를 끄고 다시 켜도 유지됩니다.
F16	자동 전원 차단 (Auto Power Off)	On	On/OFF	건반이나 버튼의 작동이 없을 시 30분 후에 자동으로 전원이 꺼지는 기능을 설정합니다. 마지막으로 조절된 설정값은 피아노를 끄고 다시 켜도 유지됩니다.
rSt	설정 초기화 (Setup Reset)	-	Enter	피아노 사용 시에 변경한 설정값을 기본값으로 재설정합니다. 화면에 rSt(reset)가 나타나면 ▶/■/ENTER 버튼을 누릅니다. 즉시 초기화되고 화면에는 '---'가 표시됩니다. <small>☞ 자동 전원 차단, 녹음 데이터는 초기화되지 않습니다.</small> <small>☞ 초기화를 원하지 않는 경우 SETUP 버튼을 다시 눌러 설정을 종료하십시오.</small>
0.00	펌웨어 버전 (Firmware Version)	-	0.00	펌웨어 버전을 나타냅니다. 초기 버전은 1.00이며 업데이트 시 버전은 변경됩니다.

미디 시행표

미디 시행표 (MIDI IMPLEMENTATION CHART)

Function		Recognized	Transmitted	Remark
Basic Channel	Default	ALL	1-3	
Mode	Default	OMNI OFF, POLY	OMNI OFF, POLY	
Note ON/OFF	9nH kk vv	O	O	#kk:note ON (0-127) #vv:velocity (1-127)
Pitch Bender	EnH bi bh	O	O	Maximum swing +/- 1 tone
	00 BnH 00H cc	O	X	Bank Select
	01 BnH 01H cc	O	X	Modulation Wheel
	05 BnH 05H cc	O	X	Portamento Time
	06 BnH 06H cc	O	X	Data Entry
	07 BnH 07H cc	O	X	Volume
	10 BnH 0AH cc	O	X	Pan Out
	11 BnH 0BH cc	O	X	Expression
	64 BnH 40H cc	O	O	Damper Pedal
	65 BnH 41H cc	O	X	Portamento ON/OFF
	66 BnH 42H cc	O	O	Sostenuto Pedal
Control	67 BnH 43H cc	O	O	Soft Pedal
Change	80 BnH 80H vv	O	X	Reverb Prog.(vv=00H-70H)
	81 BnH 51H vv	O	X	Chorus Prog.
	91 BnH 5BH vv	O	O	Reverb Send Level
	93 BnH 5DH vv	O	O	Chorus Send Level
	120 BnH 78H 00H	O	X	All Sound Off
	121 BnH 79H 00H	O	X	Reset All Controller
	123 BnH 7BH 00H	O	X	All Notes Off
	126 BnH 7EH 00H	O	X	Mono On
	127 BnH 7FH 00H	O	X	Poly On
Program Change	CnH PP	O	O	Sounds/Drum Set List
System Exclusive	General MIDI Reset	X	X	

O:Yes, X:No

GM음색 및 타악기 리스트

GM음색 리스트(미디 연결 시 사용)

GM #	VOICE	GM #	VOICE
001 002 003 004 005 006 007 008	Grand Piano 1 Grand Piano 2 Grand Piano 3 Honky Tonk Electric Piano 1 Electric Piano 2 Harpsichord Clavinet	065 066 067 068 069 070 071 072	Soprano Saxophone Alto Saxophone Tenor Saxophone Baritone Saxophone Oboe English Horn Bassoon Clarinet
009 010 011 012 013 014 015 016	Celesta Glockenspiel Music Box Vibraphone Marimba Xylophone Tubular Bell Dulcimer	073 074 075 076 077 078 079 080	Piccolo Flute Recorder Pan Flute Bottle Blow Shakuhachi Whistle Ocarina
017 018 019 020 021 022 023 024	Electric Organ 1 Electric Organ 2 Electric Organ 3 Pipe Organ Reed Organ Accordion Harmonica Bandionion	081 082 083 084 085 086 087 088	Square Sawtooth Calliope Chiffer Charang Solo Vox Fifths Bass Lead
025 026 027 028 029 030 031 032	Nylon Guitar Steel Guitar Jazz Guitar Clean Guitar Muted Guitar Drive Guitar Lead Guitar Harmonic Guitar	089 090 091 092 093 094 095 096	Fantasia Warm Pad Poly Synth Space Vox Bow Glass Metal Pad Halo Pad Sweep Pad
033 034 035 036 037 038 039 040	Acoustic Bass Finger Bass Pick Bass Fretless Bass Slap Bass 1 Slap Bass 2 Synth Bass 1 Synth Bass 2	097 098 099 100 101 102 103 104	Ice Rain Sound Track Crystal Atmosphere Brightness Goblin Echo Drop Star Theme
041 042 043 044 045 046 047 048	Violin Viola Cello Contra Bass Tremolo Strings Pizzicato Strings Harp Timpani	105 106 107 108 109 110 111 112	Sitar Banjo Shamisen Koto Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai
049 050 051 052 053 054 055 056	Strings Slow Strings Synth Strings 1 Synth Strings 2 Choir Aahs Voice Oohs Synth Voice Orchestra Hit	113 114 115 116 117 118 119 120	Tinkle Bell Agogo Steel Drum Wood Block Taiko Melody Tom Synth Drum Reversed Cymbal
057 058 059 060 061 062 063 064	Trumpet Trombone Tuba Muted Trumpet French Horn Brass Section Synth Brass 1 Synth Brass 2	121 122 123 124 125 126 127 128	Guitar Noise Breath Noise Sea Shore Birds Telephone Helicopter Applause Gunshot

타악기 리스트

	Prog 59 SFX1 (S.EF)	Prog 59 SFX1 (S.EF)
21 - A0	로우 (Low)	
22 - A#0	큰 북 (Bass Drum)	
23 - B0	스크래치 (Scratch)	
24 - C1	작은북/롤 (Snare Drum/Roll)	
25 - C#1	봉고 (Bongo)	
26 - D1	귀로 (Guiro)	
27 - D#1	콩가 (Conga)	
28 - E1	호루라기 (Whistle)	
29 - F1	소고 (Sogo)	
30 - F#1	심벌 (Cymbal)	
31 - G1	캐스터네츠/롤 (Castanets/Roll)	
32 - G#1	트라이앵글 (Triangle)	
33 - A1	마라카스/롤 (Maracas/Roll)	
34 - A#1	탬버린/롤 (Tamourine/Roll)	
35 - B1	벨트리 (Belltree)	
36 - C2	우드블럭 낮은 음(Wood block Low) /높은 음(High)	
37 - C#2	징글 (Jingle)	
38 - D2	손뼉/큰 박수 (Clap/Applause)	
39 - D#2	징 (Jing)	
40 - E2	ONE	
41 - F2	TWO	
42 - F#2	악당웃음 (Scoundrel's Laugh)	
43 - G2	THREE	
44 - G#2	풀벌레 (Cricket)	
45 - A2	FOUR	
46 - A#2	요정 소리 (Fairy)	
47 - B2	FIVE	
48 - C3	SIX	
49 - C#3	사물 장구 북편1 (Samul Janggu L-1)	
50 - D3	SEVEN	
51 - D#3	사물 장구 북편2 (Samul Janggu L-2)	
52 - E3	EIGHT	
53 - F3	NINE	
54 - F#3	사물 통 (Samul Janggu M)	
55 - G3	TEN	
56 - G#3	사물 장구 채편1 (Samul Janggu R-1)	
57 - A3	로켓 발사 (Rocket Fire)	
58 - A#3	사물 장구 채편 2 (Samul Janggu R-2)	
59 - B3	SHORT/LONG	
60 - C4	SOFT/LOUD	
61 - C#4	뻐꾸기 (Cuckoo)	
62 - D4	GOOD/VERY GOOD	
63 - D#4	휘파람새 (Whistle Bird)	
64 - E4	새 (Bird)	
		암탉/꼬꼬댁 (Hen/Cackling)
		오리 (Duck)
		병아리/수탉 (Chicks/Rooster)
		개 (Dog)
		고양이 (Cat)
		돼지 (Pig)
		염소 (Goat)
72 - C5	소 (Cow)	
		사물 팽과리1 (Small Gong-1)
		말발굽/말 (Horse Running/Horse)
		사물 팽과리 2 (Small Gong-2)
		개구리/개구리합창 (Frog/Frogs)
		백조+물거품 (Swan+Bubble)
		물침방 (Splash)
		늑대 (Wolf)
		코믹 소리 (Comical Sound)
		호랑이 (Tiger)
		아이들 웃음 (Children's Laugh)
		코끼리 (Elephant)
84 - C6	곰 (Bear)	
		사물북1 (Samul Drum1)
		전화벨 (Telephone)
		사물북2 (Samul Drum2)
		자전거 벨 (Bicycle Bell)
		종소리 (Bell)
		과종시계+추소리 (Wall Clock+Pendulum)
		자동차 (Car)
		탁상시계 (Table Clock)
		기차/기적소리 (Train/Whistle)
		개울물 (Stream)
		파도/폭포 (Sea Waves/Waterfall)
96 - C7	비 (Rain)	
		숲소리 (Forest)
		바람 (Wind)
		원드차임 (Wind Chime)
		천둥 (Thunder)
		바다속 소리 (Deep Sea)
		바다소리 (The Sea)
		물거품 (Bubble)
		물고기 (Fish Bubble)
		로봇 장난감 (Robot)
		우주 소리 (Space)
		헬리콥터/싸이렌 (Helicopter/Siren)
108 - C8	하이 (High)	

※ 가장 왼쪽 건반(A0)의 MIDI 건반 번호는 21입니다.

※ 위 타악기 음색은 피아노의 'S.EF' 음색 선택 시 사용할 수 있습니다.

※ 두 가지 종류가 함께 표기되어 있는 효과음은 건반의 세기기에 따라 다르게 재생됩니다.

해당 건반을 약하게 누르면 왼쪽 효과음이, 세게 누르면 오른쪽 효과음이 재생됩니다.

타악기 리스트

	Prog 1 Standard Drum (dru)	Prog 9 Room Drum	Prog 17 Rock Drum	Prog 25 Elec. Drum	Prog 26 Analog Drum
27 - D#1	High Q	High Q	High Q	High Q	High Q
28 - E1	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap
29 - F1	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push
30 - F#1	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull
31 - G1	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
32 - G#1	Square Click	Square Click	Square Click	Square Click	Square Click
33 - A1	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click
34 - A#1	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell
35 - B1	Kick Drum2	Power Kick1	Power Kick2	Power Kick1	Power Kick1
36 - C2	Kick Drum1	Room Kick	Power Kick1	Elec BD	808 Bass Drum
37 - C#2	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	808 Rim shot
38 - D2	Snare Drum1	Room SD1	Power Snare1	Elec SD1	808 Snare Drum
39 - D#2	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap
40 - E2	Snare Drum2	Room SD2	Power Snare2	Elec SD2	Room SD2
41 - F2	Low Floor Tom	Room Low Tom2	Room Low Tom2	Elec Low Tom2	808 Low Tom2
42 - F#2	Closed Hi-Hat [EXC1]	Closed Hi-Hat [EXC1]	Closed Hi-Hat [EXC1]	Closed Hi-Hat [EXC1]	808 CHH [EXC1]
43 - G2	High Floor Tom	Room Low Tom1	Room Low Tom1	Elec Low Tom1	808 Low Tom1
44 - G#2	Pedal Hi-Hat [EXC1]	Pedal Hi-Hat [EXC1]	Pedal Hi-Hat [EXC1]	Pedal Hi-Hat [EXC1]	808 PHH [EXC1]
45 - A2	Low Tom	Room Mid Tom2	Room Mid Tom2	Elec Mid Tom2	808 Mid Tom2
46 - A#2	Open Hi-Hat [EXC1]	Open Hi-Hat [EXC1]	Open Hi-Hat [EXC1]	Open Hi-Hat [EXC1]	808 OHH [EXC1]
47 - B2	Low-Mid Tom	Room Mid Tom1	Room Mid Tom1	Elec Mid Tom1	808 Mid Tom1
48 - C3	Hi Mid Tom	Room Hi Tom2	Room Hi Tom2	Elec Hi Tom2	808 Hi Tom2
49 - C#3	Crash Cymbal1	Crash Cymbal1	Crash Cymbal1	Crash Cymbal1	808 Cymbal
50 - D3	High Tom	Room Hi Tom1	Room Hi Tom1	Elec Hi Tom1	808 Hi Tom1
51 - D#3	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1
52 - E3	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Reverse Cymbal	Chinese Cymbal
53 - F3	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell
54 - F#3	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
55 - G3	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal
56 - G#3	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	808 Cowbell
57 - A3	Crash Cymbal2	Crash Cymbal2	Crash Cymbal2	Crash Cymbal2	Crash Cymbal2
58 - A#3	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59 - B3	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2
60 - C4	High Bongo	High Bongo	High Bongo	High Bongo	High Bongo
61 - C#4	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo
62 - D4	Mute Hi Conga	Mute Hi Conga	Mute Hi Conga	Mute Hi Conga	808 High Conga
63 - D#4	Open Hi Conga	Open Hi Conga	Open Hi Conga	Open Hi Conga	808 Mid Conga
64 - E4	Low Conga	Low Conga	Low Conga	Low Conga	808 Low Conga
65 - F4	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale
66 - F#4	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale
67 - G4	High Agogo	High Agogo	High Agogo	High Agogo	High Agogo
68 - G#4	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo
69 - A4	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa
70 - A#4	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	808 Maracas
71 - B4	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]
72 - C5	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]
73 - C#5	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]
74 - D5	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]
75 - D#5	Claves	Claves	Claves	Claves	808 Claves
76 - E5	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block
77 - F5	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block
78 - F#5	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]
79 - G5	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]
80 - G#5	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]
81 - A5	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]
82 - A#5	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker
83 - B5	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell
84 - C6	Belltree	Belltree	Belltree	Belltree	Belltree
85 - C#6	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets
86 - D6	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]
87 - D#6	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]
88 - E6					

※ Prog1을 제외한 타악기 음색은 미디 연결시에만 사용할 수 있으며, 피아노에서 버튼 조작으로 선택되지 않습니다.

	Prog 33 Jazz Drum	Prog 41 Brush Drum	Prog 49 Orchestra Drum	Prog 57 SFX2	비고
27 - D#1	High Q	High Q	Closed Hi-Hat		
28 - E1	Slap	Slap	Pedal Hi-Hat		
29 - F1	Scratch Push	Scratch Push	Open Hi-Hat		
30 - F#1	Scratch Pull	Scratch Pull	Ride Cymbal		
31 - G1	Sticks	Sticks	Sticks		
32 - G#1	Square Click	Square Click	Square Click		
33 - A1	Metronome Click	Metronome Click	Metronome Click		
34 - A#1	Metronome Bell	Metronome Bell	Metronome Bell		
35 - B1	Jazz BD2	Jazz BD2	Concert BD2		
36 - C2	Jazz BD1	Jazz BD1	Concert BD1		
37 - C#2	Side Stick	Side Stick	Side Stick		
38 - D2	Room SD1	Brush Tap	Concert SD		
39 - D#2	Hand Clap	Brush Slap	Castanets	하이 Q	
40 - E2	Room SD2	Brush Swirl	Concert SD	슬랩	
41 - F2	Low Floor Tom	Low Floor Tom	Timpani F	스크래치 1	
42 - F#2	Closed Hi-Hat [EXC1]	Closed Hi-Hat [EXC1]	Timpani F#	스크래치 2	
43 - G2	High Floor Tom	High Floor Tom	Timpani G	스틱	
44 - G#2	Pedal Hi-Hat [EXC1]	Pedal Hi-Hat [EXC1]	Timpani G#	스퀘어 클릭	
45 - A2	Low Tom	Low Tom	Timpani A	메트로놈 클릭	
46 - A#2	Open Hi-Hat [EXC1]	Open Hi-Hat [EXC1]	Timpani A#	메트로놈 벨	
47 - B2	Low-Mid Tom	Low-Mid Tom	Timpani B	기타 슬라이드	
48 - C3	Hi Mid Tom	Hi Mid Tom	Timpani c	기타 커트 노이즈 1	
49 - C#3	Crash Cymbal1	Crash Cymbal1	Timpani c#	기타 커트 노이즈 2	
50 - D3	High Tom	High Tom	Timpani d	더블 베이스 슬랩	
51 - D#3	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Timpani d#	키 클릭	
52 - E3	Chinese Cymbal	Chinese Cymbal	Timpani e	웃음 소리	
53 - F3	Ride Bell	Ride Bell	Timpani f	비명	
54 - F#3	Tambourine	Tambourine	Tambourine	펀치	
55 - G3	Splash Cymbal	Splash Cymbal	Splash Cymbal	신장 소리	
56 - G#3	Cowbell	Cowbell	Cowbell	발자국 1	
57 - A3	Crash Cymbal2	Crash Cymbal2	Concert Cymbal2	발자국 2	
58 - A#3	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	무대 박수	
59 - B3	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Concert Cymbal1	문 1	
60 - C4	High Bongo	High Bongo	High Bongo	문 2	
61 - C#4	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	굵는 소리	
62 - D4	Mute Hi Conga	Mute Hi Conga	Mute Hi Conga	윈드 차임	
63 - D#4	Open Hi Conga	Open Hi Conga	Open Hi Conga	자동차 시동	
64 - E4	Low Conga	Low Conga	Low Conga	자동차 브레이크	
65 - F4	High Timbale	High Timbale	High Timbale	자동차 지나가는 소리	
66 - F#4	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	자동차 충돌	
67 - G4	High Agogo	High Agogo	High Agogo	사이렌	
68 - G#4	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	기차	
69 - A4	Cabasa	Cabasa	Cabasa	비행기 이륙	
70 - A#4	Maracas	Maracas	Maracas	헬리콥터	
71 - B4	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]	Short Whistle [EXC2]	우주선	
72 - C5	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]	Long Whistle [EXC2]	권총	
73 - C#5	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]	Short Guiro [EXC3]	기관총	
74 - D5	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]	Long Guiro [EXC3]	전자총	
75 - D#5	Claves	Claves	Claves	폭발음	
76 - E5	Hi Wood Block	Hi Wood Block	Hi Wood Block	개짖는 소리	
77 - F5	Low Wood Block	Low Wood Block	Low Wood Block	말발굽	
78 - F#5	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]	Mute Cuica [EXC4]	새	
79 - G5	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]	Open Cuica [EXC4]	비	
80 - G#5	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]	Mute Triangle [EXC5]	천둥	
81 - A5	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]	Open Triangle [EXC5]	바람	
82 - A#5	Shaker	Shaker	Shaker	파도	
83 - B5	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	개울	
84 - C6	Belltree	Belltree	Belltree	보글 보글	
85 - C#6	Castanets	Castanets	Castanets		
86 - D6	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]	Mute Surdo [EXC6]		
87 - D#6	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]	Open Surdo [EXC6]		
88 - E6			Applause		

A/S를 받기 전에...

제품에 이상이 발생하였을 경우, 우선 전원 상태와 아래의 내용을 점검하여 주십시오.

문제점	고장 원인	대책 방법
전원이 들어오지 않는다.	1) 전원 코드가 정확히 꽂히지 않았다. 2) 전원 스위치를 켜지 않았다. (스위치가 ON 되면 기능 표시 화면에 조정된 초기 내용이 나타난다.) 3) 콘센트 등 고장이 났다.	1) 전원 코드를 정확히 꽂는다. 2) 전원 스위치를 켠다. 3) 다른 가전제품의 전원 코드를 같은 콘센트에 연결해본다.
건반을 눌러도 스피커에서 소리가 전혀 나지 않는다.	1) 전체 음량 조절기가 최소로 되어 있다. 2) 헤드폰이 연결되어 있다. 3) 전원 코드의 전원 연결 단자가 본 제품에 정확히 연결되지 않았다.	1) 전체 음량 조절기로 음량을 조절한다. 2) 헤드폰을 분리한다. 3) 전원 코드의 전원 연결 단자를 본 제품에 정확히 연결한다.
주음색과 부음색 간의 음량 차이가 심하다.	1) 밸런스 설정이 잘못되어 있다.	1) 밸런스 설정을 알맞게 조절한다.
사용 중 이상한 음이 들린다.	1) 냉장고, 세탁기 및 이와 유사한 전자제품 옆에서 사용 중이다. 2) 피아노 연주 시 물체 떠는 소리가 발생한다. 3) 헤드폰 사용 시 잡음이 있다.	1) 전자제품 특히, 모터가 들어있는 제품으로부터 가급적 멀리 떨어져서 사용한다. 2) 떨림 현상이 있는 물체를 단단히 고정하거나 다른 곳으로 이동시킨다. 3) 헤드폰 플러그를 청소하거나 헤드폰을 교체하여 사용한다.
외부음향기기와 연결하여 사용 중일 때 소리가 나지 않는다.	1) 전체 음량조절기가 최소로 되어 있다. 2) 절단된 연결선이 연결되어 있다. 3) 올바른 단자에 연결되어 있지 않았다.	1) 전체 음량 조절기로 음량을 조절한다. 2) 연결선을 교환한다. 3) 용도에 맞는 올바른 단자에 정확히 연결하여 사용한다.

제품 사양

제품명	DCP-580S
건반	NaturaTouch™
터치	OFF, SOFT, NORMAL, HARD
동시발음수	최대 81음
음색	30음색, 타악기 1세트, 효과음 1세트 (미디 연결시 GM128음색)
기능	음색혼합(LAYER) 건반분리(SPLIT) 트윈피아노(TWIN)
DSP	잔향효과 5종류, 이펙트 3종류
시범연주곡	클래식 명곡 50곡
교육기능	초등학교 음악교실(초등 음악 교과서 전학년 전출판사) 바이엘, 체르니 100/30/40, 부르크뮐러, 소나티네 수록 왼손/오른손 분리 가능
피아노 어시스턴트	드럼 반주 10개 피아노 반주 5개
메트로놈	있음(박자 및 빠르기 조절 가능, 음량 조절 가능)
녹음	실시간 녹음방식 2 트랙 최대 4,200 음/트랙
브레인 케어	5종
페달	3(소프트, 소스테누토, 댐퍼)
하프페달	YES
입출력단자	오디오 입/출력 USB TO HOST 페달 입력 2 헤드폰 출력(6.35mm)
스피커	(16 × 8) cm × 2
출력	STEREO 15W + 15W
전원	AC 어댑터(DC 15V 1.5A)
최대소비전력	23W
구성품	의자, 헤드폰, 어댑터

제품 보증서

제품 보증서는 구매 시 발행되며 A/S를 받을 때 반드시 제품 보증서를 지참하여야 하므로 소중히 보관하여 주십시오.
 (주)다이나톤에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제 품 명	디지털 피아노		
모 델 명			
제 조 번 호			
보 증 기 간	구입일로부터 1년		
기능부품보유기간		5년	
고 객	성 명		연 락 처
	주 소		
구 입 일 자		년	월
구 입 처		일	

- ☞ 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 만일 품질보증기간 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장의 경우에는 이 보증서 기재 내용에 따라 무상으로 수리하여 드립니다.
- ☞ 구매 시에는 이 보증서의 내용을 반드시 작성하여 보증 혜택을 받으시길 바랍니다.
- ☞ 수리를 의뢰할 때는 이 보증서를 꼭 제시하십시오.
- ☞ 이 보증서는 국내에서만 사용 가능하며 재발행되지 않으니 보관에 유의하십시오.

① 서비스 접수 및 상담 요령

사용 중 고장 발생 시에는 다이나톤 서비스 센터 080-463-3333(수신자부담)으로 접수하여 주십시오.
 접수할 때는 제품명, 성명, 주소 및 연락처와 함께 고장 상태, 불편한 사항을 알려 주십시오.
 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 비용이 부과되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

② 무상 서비스 안내

품질보증기간(구입일로부터 1년) 내에 정상적으로 사용한 상태에서 자연 발생한 고장의 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

- ☞ 보증서 내용이 기록되어 있지 않을 때는 제품 제조일로부터 6개월이 지난 날부터 보증기간을 가산합니다.
- ☞ 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 다음의 경우는 보증기간이 정상적인 경우의 절반(1/2)으로 단축 적용됩니다.
 가정용 외의 경우는 아래와 같습니다.
 - * 영업 용도나 영업장에서 사용할 경우(단, 영업용 제품은 제외)
 - 예) 피아노 학원 또는 교습소, 학교 등에서 피아노 교육용으로 사용 시
 - * 차량, 선박 등에 탑재하는 등 정상적인 사용 환경이 아닌 곳에서 사용할 경우
 - * 제품 사용 빈도가 극히 높거나 불특정 다수를 수 있는 장소에서 사용할 경우

③ 유상 서비스 안내

다음과 같은 경우에는 실비의 수리비, 부품비와 출장비를 받습니다

1 보증기간이 지난 경우

2 품질보증기간 이내라도 다음의 경우

- ☞ 소비자의 사용상 부주의(이물 투입, 이동, 낙하, 충격, 파손, 무리한 작동 등)로 고장이 난 경우
- ☞ 사용상 정상 마모되는 소모품을 교환하는 경우(소모성 부품, 의자, 헤드폰, USB 메모리, SD카드, 어댑터 등)
- ☞ 사용자 옥내 전원 공급장치 이상(차단기, 콘센트, 멀티탭 등), 전원 오인가, 전원 코드 미삽입 등으로 인한 서비스 요청
- ☞ 고객 요청에 의한 사용 설명과 제품 고장이 아닌 제품 점검이나 제품 내부 청소 등의 방문 서비스 요청 (보증기간 이내라도 유상 수리)
- ☞ 제품의 이동, 이사 등으로 인한 제품 재설치(제품 이동 서비스 불가)
- ☞ 인터넷, 안테나, 유무선 신호 등 사용자 외부환경이 원인일 경우
- ☞ 천재지변(지진, 풍수해, 낙뢰, 해일 등) 외 화재, 염해, 동파 등에 의해 고장이 난 경우
- ☞ 다이나톤 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 난 경우
- ☞ 사용설명서 내 '사용상의 주의사항'을 지키지 않아 고장이 난 경우

※ 기능 부품 보유 기간이 지난 제품은 보유하고 있는 기능 부품에 한하여 수리 가능합니다.

※ 소비자 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.

④ 소비자 상담 및 피해 보상

본 제품은 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대하여 보상해드립니다.

⑤ 보상 기준

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장	구입 후 10일 이내에 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월이내에 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (감가상각한잔여금액<0 이면, 0으로 계산)
자연발생이 아닌 성능, 기능상의 고장	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	부품 보유기간 이후 수리 불가능 시	해당 없음	수리 불가
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급

☞ 새 제품 외관 등의 이물질, 조립 시 조립 제품 특성상 발생할 수 있는 오차, 미세조정 등은 제품 불량이 아닙니다.

※ 전화 번호 안내 ※

① 소비자 상담 및 서비스 센터 080 - 463- 3333 (수신자부담)

② 본사 (02) 890-6000 (서울)

08390 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 710호

③ 공장 (054) 475-0840 (경북 구미)